

39,6 cm/15,6"
Design LED-Backlight TV
mit integriertem DVD-Player

MEDION[®]

MEDION[®] LIFE[®] P12039 (MD 21015)




Bedienungsanleitung & Codeliste

Geräteübersicht


LCD-TV


Vorderseite und obere Seite




1. **EJECT** Disk auswerfen
2. **▶||** Disk: Wiedergabe starten oder unterbrechen
3. **VOL +/VOL -** die Lautstärke einstellen oder im Menü navigieren
4. **CH + /CH -** ein Programm auswählen oder im Menü navigieren
5. **MENU** das Bildschirm-Menü aufrufen, um Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen
6. **SOURCE** Eingabequelle wechseln
7. **POWER** Standby Schalter, das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftsmodus schalten
8. TFT-Bildschirm
9. Infrarot-Sensor Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
10. Betriebsanzeige Leuchtet orange auf, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
Leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.










Rückseite



1. DVD-Laufwerk
2. **COMMON INTERFACE** Einschubfach zur Nutzung von Pay-TV-Karten
3. **ANT.** Zum Anschluss der Antenne
4. **AUDIO L R** Audio-Eingänge (rot/weiß) für **AV** und **YPbPr IN**
5. **AV** Video-Eingang Cinch (gelb)
6. **YPbPr IN** 3,5 mm Klinke Komponenten-Eingang zum Anschluss von Geräten mit Komponenten-Ausgang
7.  Zum Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinkestecker
8. **VGA** VGA Anschluss zum Anschluss eines PCs
9. **VGA AUDIO** Audio-Eingang für PC
10. **SCART** SCART-Buchse
11. **HDMI 1-2** HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang
12. **USB** USB-Anschluss für MP3- und JPG-Wiedergabe
13. **DC** Netzanschluss

Fernbedienung



| | | |
|-----|---|---|
| 1. |  | STANDBY, d. h. LCD-TV vorübergehend ausschalten |
| 2. | TV | Bedienen des TV-Gerätes |
| 3. | STB | Bedienen eines Satellitenempfängers |
| 4. | DVD | Bedienen eines DVD-Rekorders, DVD-Players |
| 5. | VCR | Bedienen eines Videorecorders |
| 6. | AUX | Bedienen eines Audiogerätes |
| 7. | CODE | Zur Programmierung anderer Geräte |
| 8. |  | Vorheriges Fernsehprogramm einstellen |
| 9. | EPG | digitale Zeitschrift für Fernsehprogramme und Radioprogramme (senderabhängig) |
| 10. | Richtungstasten     | |
| 11. | OK | In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen. Wird auch als ENTER benutzt |
| 12. | LCD MENU | Menü öffnen und schließen |
| 13. | EXIT DVD SETUP | Menü verlassen DVD: das Menü öffnen |
| 14. | D.MENU | DVD: DVD Menü öffnen und schließen |
| 15. | D.DISPLAY | DVD: zeigt Informationen der eingelegten DVD an, wie z.B. Kapitel, abgespielte Zeit etc. |
| 16. | PROG Rote Taste | DVD: Abspielliste des DVD-Players programmieren Farbtaste für die Benutzung im Videotext |
| 17. | INTRO Grüne Taste | DVD: Anspielfunktion Farbtaste für die Benutzung im Videotext |
| 18. | REPEAT Gelbe Taste | DVD: Wiedergabemodus des einstellen Farbtaste für die Benutzung im Videotext |
| 19. | A-B Blaue Taste | DVD: AB Wiederholung einstellen Farbtaste für die Benutzung im Videotext |
| 20. | TITLE | DVD: Hauptmenü der DVD anzeigen |
| 21. | EJECT  PC AUTO | DVD: Auswurfaste Automatische Justierung im VGA Modus |
| 22. | Leuchtanzeige zur Bestätigung eines Tastendrucks | |
| 23. | Zifferntasten | TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl |
| 24. | -/-- | Ein- oder mehrstellige Zahl eingeben, Programm wählen |
| 25. | AV/INPUT | Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen. |
| 26. | P+/- | Programmwahlstasten |
| 27. |  | Stummschalten |
| 28. | -  + | Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-). |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 29. | SIZE ▶▶ | Videotext: Seite vergrößern; Bildformat ändern DVD: schneller Vorlauf |
| 30. | FAV ▶■ | Favoritenliste aufrufen DVD: Play-Taste - Wiedergabe starten / Pause-Taste: Wiedergabe unterbrechen. |
| 31. | INDEX ◀◀ | Videotext: Startseite aufrufen DVD: schneller Rücklauf |
| 32. | P.MODE | Bildmodus auswählen DVD: Pausenfunktion |
| 33. | FAV+ ▶■ | nächster Favoritensender DVD: Zeitlupe |
| 34. | S.MODE ● | Tonmodus auswählen DVD: Aufnahmefunktion |
| 35. | HOLD ▶▶ | Videotext: Seite anhalten DVD: nächster Titel/nächstes Kapitel |
| 36. | FAV- ■ | vorheriger Favoritensender DVD: STOP-Taste, Wiedergabe / Aufnahme beenden |
| 37. | TEXT ◀◀ | Videotext ein- und ausschalten DVD: Vorheriger Titel/vorheriges Kapitel |
| 38. | LANG AUDIO | Tonnorm im analog TV einstellen DVD: Sprachauswahl in der DVD Wiedergabe |
| 39. | SUBPAGE ZOOM | Videotext: Unterseite öffnen DVD: Zoomfunktion beim DVD-Player |
| 40. | REVEAL ANGLE | Videotext: Verborgenen Text anzeigen DVD: Kameraposition (Blickwinkel) in der DVD Wiedergabe auswählen |
| 41. | INFO | Zum Anzeigen von Informationen, wie aktuelle Programmnummer und Bildformat |
| 42. | SUBTITLE | DVD: Untertitelfunktion beim DVD-Player |
| 43. | GOTO | DVD: Zum Anwählen eines gewünschten Abschnitts auf einer DVD |

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Geräteübersicht | 1 |
| LCD-TV | 1 |
| Vorderseite und obere Seite..... | 1 |
| Rückseite | 2 |
| Fernbedienung | 3 |
| Inhalt | 6 |
| Hinweise zu dieser Anleitung | 9 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... | 9 |
| HD ready | 9 |
| Lieferumfang | 9 |
| Sicherheitshinweise | 10 |
| Betriebssicherheit..... | 10 |
| Aufstellort | 11 |
| Reparatur..... | 11 |
| Vorgesehene Umgebung | 12 |
| Stromversorgung..... | 12 |
| Umgang mit Batterien..... | 13 |
| Der DVD-Spieler..... | 14 |
| Hinweise zur Konformität | 14 |
| Universalfernbedienung | 15 |
| Anwendung..... | 15 |
| Gerätecodes programmieren | 15 |
| Gerätecode nach Code-Liste eingeben | 15 |
| Manueller Code-Suchlauf | 16 |
| Automatischer Code-Suchlauf | 16 |
| 1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt | 17 |
| Code-Suche nach Handelsname | 17 |
| Code-Identifizierung..... | 18 |
| Normaler Betrieb | 18 |
| Einzelgeräte bedienen | 18 |
| ALLES-AUS-Funktion | 19 |
| EPG – Elektronisches Programm | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Inbetriebnahme | 20 |
| Auspacken..... | 20 |
| Batterien in die Fernbedienung einlegen | 20 |
| Antenne anschließen..... | 21 |
| DVB-T Modus..... | 21 |
| DVB-T Antenne anschließen..... | 21 |
| Stromversorgung anschließen..... | 21 |
| LCD-TV ein und ausschalten..... | 21 |
| Nach dem ersten Einschalten..... | 22 |
| Programmauswahl | 22 |
| Toneinstellungen | 23 |
| Bildeinstellungen..... | 23 |
| Infos anzeigen lassen..... | 24 |
| Favoritenlisten öffnen..... | 24 |
| Quelle wählen..... | 24 |
| Der DVD-Modus | 25 |
| Unterstützte Formate..... | 25 |
| Vom TV- zum DVD-Modus wechseln..... | 25 |
| DVD einlegen | 26 |
| Bedienung über den LCD-TV | 26 |
| Bedienung über die Fernbedienung | 27 |
| DVD Menüsystem | 29 |
| Menü SYSTEM | 29 |
| Menü SPRACHE..... | 30 |
| Menü FUNKTIONEN..... | 30 |
| Menü DIGITAL | 30 |
| Der Media-Modus | 31 |
| Unterstützte Formate..... | 31 |
| Hinweise zur USB Nutzung..... | 31 |
| Vom TV- zum Media-Modus wechseln | 31 |
| Media Menüsystem | 31 |
| Videotext..... | 32 |
| Die Bedienung des Videotexts | 32 |
| Seiten anwählen..... | 32 |
| Nützliche Videotext-Eigenschaften..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| Grundeinstellungen im OSD-Menü..... | 34 |
| Im Menü navigieren..... | 34 |
| Menüsystem | 35 |
| Menü KANAL..... | 35 |
| Menü BILD | 38 |
| Menü TON | 39 |
| Menü UHRZEIT | 40 |
| Menü SPERREN..... | 41 |
| Menü EINRICHTEN | 42 |
| EPG - Programmführer | 43 |
| Geräte anschließen | 44 |
| Kopfhörer anschließen..... | 44 |
| DVD-Player anschließen..... | 44 |
| Videorekorder anschließen..... | 45 |
| DVD-Rekorder anschließen | 45 |
| Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen | 46 |
| DVD- oder Videorekorder und SAT-Receiver anschließen | 47 |
| Camcorder anschließen | 47 |
| Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang..... | 47 |
| PC anschließen | 48 |
| Problembeseitigung | 49 |
| Reinigung | 53 |
| Entsorgung | 54 |
| Technische Daten | 55 |
| Codeliste..... | 57 |

Copyright © 2010

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Dieses Produkt verwendet urheberrechtlich geschützte Technologien, die durch Patente in den USA und andere geistige Eigentumsrechte geschützt werden. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologien muss durch Macrovision genehmigt werden und darf nur für die vorgesehenen erlaubten und andere eingeschränkte Wiedergabemöglichkeiten verwendet werden, außer wenn Anderes durch Macrovision ausdrücklich genehmigt wurde. Dekompilierung und Dekodierung sind verboten.

Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres LCD-TVs. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres LCD-TVs. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des LCD-TVs dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient ausschließlich zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder, PC etc.).
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch gedacht und nicht für industrielle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen. Die Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen kann die Beschädigung Ihres Gerätes zur Folge haben.

HD ready

Ihr LCD-TV ist mit dem Merkmal „HD ready“ ausgestattet. Das bedeutet, dass es grundsätzlich hochauflösende Fernsehprogramme (HDTV) wiedergeben kann.

Voraussetzung ist, dass ein HDTV-Signal von einer externen Set-Top-Box (HD-STB) in das LCD-TV gegeben wird.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Achtung!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- LCD-TV
- 5-in-1 Fernbedienung
inkl. Batterien: 2 x R03 / AAA / 1,5V
- Antennenkabel
- YUV-Adapter
- Externes Netzteil
(FSP Group Inc., FSP036-RHC)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Sicherheitshinweise

Betriebssicherheit

- Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des LCD-TV's (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des LCD-TV's (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!
- Schlitze und Öffnungen des LCD-TV's dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass der Bildschirm bricht.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.
- Der DVD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.
- Achtung! Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr. Packen Sie mit Schutzhandschuhen die gebrochenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können.
- Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
 - das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist
 - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
 - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
 - das Gerät gestürzt, oder das Gehäuse beschädigt ist

Aufstellort

- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
- Halten Sie Ihren LCD-TV und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des LCD-TVs führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und platzieren Sie es nicht in der Nähe von z.B. Waschbecken, Spülbecken, Badewannen etc.
- **ACHTUNG!** Kerzen und andere offenen Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt fern gehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des LCD-TVs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.
- Der optimale Betrachtungsabstand beträgt 5 Mal die Bildschirmdiagonale.



Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres LCD-TVs ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.
- Stellen Sie sicher, dass bei Ersatzteilen nur die vom Hersteller angegebenen benutzt werden. Die Benutzung von unpassenden Ersatzteilen kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

Vorgesehene Umgebung

- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von +5° C bis +40° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% - 85% (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der LCD-TV bei -20° C bis +60° C gelagert werden.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Warten Sie nach einem Transport des LCD-TVs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des LCD-TVs kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.

Stromversorgung



Bitte beachten Sie

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem LCD-TV zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zuschalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Netz.

- Betreiben Sie das LCD-TV nur an geerdeten Steckdosen mit 220-240 V~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des LCD-TVs befinden und leicht erreichbar sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Halten Sie beim Abziehen immer den Netzstecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.
- Decken Sie das Netzteil nicht ab, um eine Beschädigung durch unzulässige Erwärmung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht mehr, wenn das Gehäuse oder die Zuleitung zum Gerät beschädigt sind. Ersetzen Sie es durch ein Netzteil des gleichen Typs.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil (Modell: FSP GROUP INC., FSP036-RHC).

- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihren LCD-TV vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

Umgang mit Batterien

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.
Sollten Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.
Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität.
- Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.
- Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.

Der DVD-Spieler

Der DVD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.



Hinweise zur Konformität

Das LCD-TV erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit.

Das Gerät entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Öko-Design Richtlinie 2005/32/EG (Verordnung 1275/2008).

Universalfernbedienung

Anwendung

Diese Universalfernbedienung kann bis zu fünf normale Fernbedienungen ersetzen und ist in der Lage folgende Gerätetypen zu bedienen:

- TV** Fernsehgerät mit Videotext,
- STB** Satellitenempfänger,
- DVD** DVD-Player oder DVD-Rekorder,
- VCR** Videorekorder,
- AUX** Audiogeräte, wie CD-Player, Verstärker.

Die Bezeichnungen auf den Quellentasten „**STB**“, „**DVD**“, „**VCR**“ usw. dienen nur der Übersichtlichkeit. Selbstverständlich können Sie die Tasten auch mit anderen Gerätetypen (z. B. Pay-TV-Decoder) belegen.

Die Taste **TV** kann nicht umprogrammiert werden.

Gerätecodes programmieren

Sie müssen einen vierstelligen Geräte-Code für jedes Gerät, das Sie mit der Universal-Fernbedienung bedienen möchten, auf eine der Quellentasten (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) programmieren. Dabei dienen die Bezeichnungen auf den Tasten nur als Merkhilfe. Mit Ausnahme der Taste **TV** können Sie jede Taste mit jedem Gerät belegen („Flex-Mode“). Die Taste **TV** kann nicht umprogrammiert werden.

Wollen Sie einen Videorekorder als Gerät programmieren, legen Sie vorher eine Videokassette ein.

Gerätecode nach Code-Liste eingeben

Die Codes der entsprechenden Geräte sind der Codeliste, die dieser Bedienungsanleitung beiliegt, zu entnehmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Geben Sie den vierstelligen Code aus der Code-Tabelle ein.
Zur Bestätigung jedes Tastendrucks geht die blaue LED kurz aus.


Wenn die Codeeingabe gültig war, erlischt die blaue LED nach der Eingabe der letzten Stelle. Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, blinkt die blaue LED drei Sekunden lang, bevor sie erlischt.

Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäß reagiert, wiederholen Sie die Programmierung ggf. mit einem anderen Code. Bitte probieren Sie alle zu Ihrer Marke angegebenen Codes aus. Wählen Sie den Code aus, auf den alle verfügbaren Befehle Ihrer Fernbedienung korrekt reagieren!

Wenn Sie damit auch keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es mit der im Kapitel "Automatischer Suchlauf" beschriebenen Suchmethode.

Manueller Code-Suchlauf

So führen Sie einen manuellen Suchlauf durch:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB, DVD, VCR, AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie mehrmals nacheinander (bis zu 350 Mal) die Taste , **P/CH+** oder **P/CH-**, bis das Gerät, das gesteuert werden soll, den Kanal wechselt oder entsprechend reagiert.
Die Code-Suche wird bei der momentan gespeicherten vierstelligen Nummer begonnen.
- ▶ Drücken Sie kurz **OK**, um den Code zu speichern.


Aufgrund der umfangreichen Anzahl der verschiedenen Code-Nummern sind pro Gerätetyp bis zu 350 unterschiedliche Codes vorprogrammiert. In Einzelfällen ist es möglich, dass nur die gebräuchlichsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Bei einigen speziellen Gerätemodellen kann die beschriebene Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen.

Automatischer Code-Suchlauf

Wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung anspricht, obwohl Sie alle für Ihren Gerätetyp und die entsprechende Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem automatischen Suchlauf. Hierdurch können Sie auch Codes solcher Marken finden, die in der Geräte-Codeliste nicht aufgeführt sind.

Wenn Sie die Quellentasten **STB, DVD, VCR** oder **AUX** mit einem anderen als dem bezeichneten Gerät programmieren möchten, müssen Sie beim automatischen Suchlauf zunächst einen Code des gewünschten Gerätetyps programmieren. Zum Beispiel: Sie möchten mit der Taste **AUX** einen DVD-Player steuern. Programmieren Sie zunächst irgendeinen Code eines DVD-Players aus der Code-Liste ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB, DVD, VCR, AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie einmal kurz die Taste **P/CH+**.


Hat das Gerät keine Programm-Funktion, drücken Sie statt **P/CH+** die Taste .

Die Fernbedienung startet nach 6 Sekunden die Code-Suche und sendet im Sekundentakt (siehe auch nächsten Abschnitt) nacheinander alle Codes. Bei jedem Senden leuchtet die blaue LED auf.

- ▶ Sobald das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie **OK**. – Haben Sie es verpasst, rechtzeitig **OK** zu drücken, können Sie mit der Taste **P/CH-** schrittweise zum Code zurückspringen, auf den das Gerät reagiert hat.
Um die Suche abzubrechen, drücken Sie **OK**.

1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt



Soll die Fernbedienung statt sekundlich nur alle 3 Sekunden einen neuen Code senden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Drücken Sie **P/CH+** (oder ) zweimal. Die Fernbedienung sendet jetzt nur alle 3 Sekunden einen neuen Code. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit, der Vorgang dauert aber auch länger.

Code-Suche nach Handelsname

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Handelsnamen zu suchen. Die Handelsnamen finden Sie in der untenstehenden Liste. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB, DVD, VCR, AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Geben Sie den einstelligen Code laut der Liste auf Seite 96 ein. Nachstehend ein Auszug:

| | |
|---------|--|
| Taste 1 | TEVION, MEDION |
| Taste 2 | Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye |
| Taste 3 | Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo |
| Taste 4 | Thomson, Brandt |
| Taste 5 | Saba, Nordmende, Telefunken |
| Taste 6 | Grundig, Blaupunkt |
| Taste 7 | Nokia |
| Taste 0 | alle Marken |
- ▶ Drücken Sie mehrfach die Taste **P/CH+** (oder bei Videorekordern  oder **PLAY** ) , bis das Gerät entsprechend reagiert. Gehen Sie dabei zügig vor, da sonst die automatische Codesuche gestartet wird.
- ▶ Speichern Sie den Code durch Drücken von **OK**.

Wurden alle Codes durchsucht, blinkt die blaue LED für ca. 3 Sekunden.

Code-Identifizierung

Die Code-Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits eingegebene Codes, die in der Fernbedienung gespeichert sind, zu bestimmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB, DVD, VCR, AUX**) kurz. Die blaue LED blinkt.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie kurz die Taste **CODE**. Die blaue LED blinkt noch einmal.
- ▶ Um die erste Zahl zu finden, drücken Sie die Zifferntasten von 0 bis 9. Wenn die blaue LED kurz ausgeht, ist es die erste gespeicherte Zahl.
- ▶ Um die zweite Zahl festzustellen, drücken Sie wiederum die Zifferntasten von 0 bis 9. Wiederholen Sie den Vorgang für die dritte und vierte Zahl.
- ▶ Die blaue LED erlischt, sobald die Taste für die vierte Zahl gedrückt wurde.

Die Code-Identifizierung ist jetzt abgeschlossen.

Normaler Betrieb

Einzelgeräte bedienen

Nachdem Sie die Programmierung Ihrer Fernbedienung für Ihre Audio/Video-Geräte vorgenommen haben, arbeitet die Fernbedienung in den gebräuchlichsten Hauptfunktionen wie die Original-Fernbedienung des jeweiligen Gerätes.

Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das gewünschte Gerät und drücken Sie die entsprechende Quellentaste. Benutzen Sie die übrigen Tasten dann wie gewohnt. Bei jeder Übertragung eines Infrarotsignals leuchtet die blaue LED kurz auf.


Sie aktivieren die Funktionen nun durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste Ihrer Universal-Fernbedienung.


Bitte beachten Sie:

- Unter Umständen ist nicht jede Funktion Ihrer Original-Fernbedienung auf der Universal-Fernbedienung direkt verfügbar.
- Insbesondere bei neueren Geräten ist es möglich, dass einige Funktionen unter anderen Tasten als erwartet abgelegt wurden oder gar nicht verfügbar sind.

ALLES-AUS-Funktion

Sie können alle vorprogrammierten Geräte gleichzeitig ausschalten. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie Taste  einmal kurz und sofort noch mal lang (mindestens zwei Sekunden). Jetzt werden alle vorprogrammierten Geräte nacheinander ausgeschaltet.

Einige Geräte lassen sich mit der -Taste ein- und ausschalten. Solche ausgeschalteten Geräte werden nach der Durchführung der **ALLES-AUS**-Funktion eingeschaltet.

EPG – Elektronisches Programm

Die Taste **EPG** („EPG“ = „Electronic Program Guide“) hat verschiedene Funktionen je nachdem, auf welchen Code sie angewendet wird:

- Bei TV- und Satellitencodes (z. B. SAT-TV oder DVB-T) öffnet die Taste das elektronische Fernsehprogramm (EPG).
- Bei DVD-Codes öffnet die Taste das Titel-Menü.
- Bei VCR-Codes können Sie mit der Taste eine Programmierung vornehmen, sofern Ihr Videorekorder über eine ShowView-Funktion verfügt.

Inbetriebnahme

Hinweis

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 9.

Auspacken

- Wählen Sie einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
- Öffnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Öffnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.
- In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern, es besteht die Gefahr des Verschluckens.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Fernseher zu transportieren.



Achtung!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Batterien in die Fernbedienung einlegen

- ▶ Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- ▶ Legen Sie zwei Batterien vom Typ R03 (AAA) 1,5 V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- ▶ Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

Hinweis

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

Antenne anschließen

- ▶ Zum Anschluss an die Hausantenne oder Kabelanlage verbinden Sie die Antennensteckdose und das LCD-TV mit einem doppelt abgeschirmten Antennenkabel.

DVB-T Modus

Wird an Ihrem Standort DVB-T angeboten, haben Sie die Möglichkeit mittels einer entsprechenden Antenne diese zu empfangen. Ein zusätzlicher Receiver zum Empfang von DVB-T Programmen ist nicht erforderlich.

DVB-T Antenne anschließen

- ▶ Stecken Sie den Stecker einer DVB-T Antenne in die Antennenbuchse des Gerätes.



Stromversorgung anschließen

- ▶ Schließen Sie das Stromkabel des Netzteils mit dem DC IN Anschluss an der Rückseite des Gerätes an.
- ▶ Verbinden Sie nun das eine Ende des mitgelieferten Netzkabels mit dem Netzteil und anschließend das andere Ende mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Hinweis


Das Netzteil verfügt über einen Ein-/ Ausschalter. Steht der Schalter auf AUS (0), wird kein Strom verbraucht und der LCD-TV wird nicht mit Strom versorgt.

LCD-TV ein und ausschalten

- ▶ Stellen Sie den Schalter am Netzteil auf die Stellung „I“, um den LCD-TV mit Strom zu versorgen. Das Gerät geht in den Standby-Modus und die Anzeige an der Vorderseite leuchtet orange auf.
- ▶ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie entweder die Taste  an der Fernbedienung oder die Taste **POWER** am Gerät. Die Anzeige an der Vorderseite leuchtet grün auf.
- ▶ Mit der Taste  oder **POWER** schalten Sie das Gerät wieder in den Standby-Modus. In diesem Modus wird weiterhin Strom verbraucht.
- ▶ Mit dem Schalter am Netzteil stellen Sie das Gerät ganz aus.

Nach dem ersten Einschalten

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die **Erstinstallation** geführt. Diese kann jederzeit über das Menü **EINRICHTEN > Erstinstallation** aufgerufen und noch mal durchgeführt werden. Siehe auch Seite 40.



- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten die Sprache aus und drücken Sie **OK**.



- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten das gewünschte Land. Die Ländereinstellung hat Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Programme gespeichert werden. Drücken Sie **OK**. Die Suche startet.



Es wird der Reihe nach, nach den unterschiedlichen Sendungstypen gesucht. Warten Sie das Ende ab. Mit der Taste **MENU** können Sie die Suche vorzeitig abbrechen.

Hinweis

Denken Sie daran eine DVB-T Antenne anzuschließen, wenn Sie nach digitalen Programmen suchen.

Programmauswahl

- Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie entweder eine der Tasten **P+/-** (am Gerät oder an der Fernbedienung) oder wählen Sie das Programm über eine Zifferntaste direkt an.
Für eine zwei- oder dreistellige Nummer drücken Sie 2 bzw. 3 Mal die Taste **-/-** und geben anschließend das zweistellige Programm ein.
- Mit der Taste **↶** wählen Sie das zuletzt wiedergegebene Programm.

Toneinstellungen

- ▶ Mit den Lautstärketasten **—** **▲** **+** an der Fernbedienung oder am Gerät erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- ▶ Um den Ton ganz aus- und wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste **⊗** Stummschaltung.
- ▶ Mit der Taste **AUDIO** wählen Sie zwischen Mono- und Stereoausgabe, Ton I und Ton II. Ton I und Ton II sind nur zu hören, wenn die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstützt (z. B. bei zweisprachigen Sendungen).
- ▶ Mit der Taste **SMODE** wählen Sie zwischen den Tonmodus: **Standard, Musik, Film, Sport, Persönlich**. Die Einstellung **Persönlich** wird im Menü **TON > Soundmodus** definiert.

Bildeinstellungen

- ▶ Mit der Taste **PMODE** wählen Sie zwischen den Bildmodi: **Dynamisch, Standard, Mild, Persönlich**. Die Einstellung **Persönlich** wird im Menü **BILD > Bildmodus** definiert.
- ▶ Abhängig von der Sendung werden Bilder im Format 4:3 oder 16:9 übertragen. Mit der Taste **SIZE** können Sie das Bildformat anpassen:

| | |
|--|--|
| Automatisch Das wiedergegebene Format wird automatisch auf das Eingangssignal eingestellt. | |
| 4:3 Zur unverzerrten Darstellung eines Bildes im 4:3-Format. | |
| 16:9 Zur unverzerrten Darstellung eines Bildes im 16:9-Format. | |
| Zoom 1 Das Bild wird zum oberen und unteren Rand des Bildschirms ausgedehnt. | |
| Zoom 2 Erweiterte Zoomstufe von Zoom1 . Das Bild wird zusätzlich noch nach links und rechts ausgedehnt. | |

Diese Einstellung der Bildformate können Sie auch im Menü **EINRICHTEN > Bildformat** ändern.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass je nach eingestellter Bildquelle nicht alle Bildformate zur Verfügung stehen.

Infos anzeigen lassen

- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO**, um sich folgende aktuelle Einstellungen anzeigen zu lassen:
 - Programmplatz
 - Farb-System
 - Ton-System
- ▶ Dieselben Informationen erhalten Sie beim Umschalten auf ein anderes Programm.

Favoritenlisten öffnen

Im Menü **KANAL > Sender bearbeiten** können Sie einzelne Programme in eine Favoritenliste aufnehmen (siehe Seite 42).

- ▶ Drücken Sie die Taste **FAV**, um sich die Favoritenliste anzeigen zu lassen.
- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten **▲ ▼** oder mit den Tasten **FAV - / FAV +** ein Programm aus.

Quelle wählen

- ▶ Mit der Taste **AV/INPUT** rufen Sie die Auswahlliste der Quellen an. Folgende Quellen stehen Ihnen zur Verfügung:

| | |
|------------------|--|
| ATV | TV-Betrieb (analoges Antennensignal) |
| DTV | TV-Betrieb (digitales Antennensignal) |
| Media | Medium am USB-Anschluss |
| AV | Gerät am AV-Eingang |
| PC | Gerät am PC-Eingang |
| Component | Gerät an den Komponenten-Video- und Audioeingängen |
| DVD | integrierter DVD-Player |
| SCART | Gerät an der SCART-Buchse |
| HDMI1 | Gerät am HDMI-Eingang 1 |
| HDMI2 | Gerät am HDMI-Eingang 2 |
- ▶ Über die Richtungstasten **▼ ▲** gehen Sie zur gewünschten Quelle.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

Der DVD-Modus

Über den DVD-Modus können wird der integrierte DVD-Player angesteuert.

Unterstützte Formate

Folgende Disk bzw. Datei-Formate werden von Ihrem LCD-TV unterstützt:

- CD
- HDCD
- DVD Video
- DVD-/+R
- DVD-/+RW
- CD-R/RW
- Audio-CD
- MPEG 1/2/4
- WMA
- MP3
- JPG
- Xvid kompatibel

Hinweis

Der integrierte DVD-Player unterstützt nur Medien mit einem Durchmesser von 12 cm. Stecken Sie keine Medien mit einem kleineren oder größeren Durchmesser in den DVD-Schacht, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Vom TV- zum DVD-Modus wechseln

- ▶ Mit der Taste **AV/INPUT** rufen Sie die Auswahlliste der Quellen auf.
- ▶ Über die Richtungstasten **▼ ▲** gehen Sie zu **DVD**.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
- ▶ Wenn Sie zum TV-Modus zurückkehren wollen, wiederholen Sie diesen Vorgang und wählen statt **DVD** die Option **ATV** oder **DTV**, je nach eingespeistem Antennensignal.

DVD einlegen

Hinweis

Die DVD muss mit der **bedruckten Seite nach hinten** (Rückseite des LCD-TV) gerichtet sein.

Hinweis

Damit Sie eine DVD in den DVD-Schacht einlegen können, muss das LCD-TV in den DVD-Modus eingestellt werden.

- ▶ Legen Sie die DVD mit der bedruckten Seite nach hinten in den DVD-Schacht. Ist das LCD-TV auf den DVD-Modus eingestellt, wird die DVD automatisch erkannt und eingezogen. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige **LESEN**. Im Normalfall wird die Wiedergabe automatisch gestartet.

Hinweis

In einigen Fällen kann es erforderlich sein, die Wiedergabe manuell zu starten. Drücken Sie dazu die Taste **▶||**.

Bedienung über den LCD-TV

Über die Bedientasten am LCD-TV stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:


EJECT Auswurf Taste DVD aus dem Schacht auswerfen

▶|| PLAY-/PAUSE-Taste Wiedergabe starten oder anhalten

Um weitere Funktionen einzustellen oder Befehle einzugeben, müssen Sie die mitgelieferte Fernbedienung benutzen.

Bedienung über die Fernbedienung

Über die Fernbedienung stehen Ihnen zur Bedienung des DVD-Players folgende Funktionen zur Verfügung:



| | | |
|-----|------------------|--|
| 13. | DVD SETUP | DVD: das Menü öffnen |
| 14. | D.MENU | DVD: DVD Menü öffnen und schließen |
| 15. | D.DISPLAY | DVD: zeigt Informationen der eingelegten DVD an, wie z.B. Kapitel, abgespielte Zeit etc. |
| 16. | PROG | DVD: Abspielliste des DVD-Players programmieren |
| 17. | INTRO | DVD: Anspieffunktion |
| 18. | REPEAT | DVD: Wiedergabemodus des einstellen |
| 19. | A-B | DVD: AB Wiederholung einstellen |
| 20. | TITLE | Hauptmenü der DVD anzeigen |
| 21. | EJECT ▲ | DVD: Auswurfaste |
| 29. | ▶▶ | DVD: schneller Vorlauf |
| 30. | ⏸ | DVD: Play-Taste - Wiedergabe starten / Pause-Taste: Wiedergabe unterbrechen. |
| 31. | ◀◀ | DVD: schneller Rücklauf |
| 32. | ⏸ | DVD: Pausenfunktion |
| 33. | ▶ | DVD: Zeitlupe |
| 34. | ● | DVD: Aufnahmefunktion |
| 35. | ▶▶ | DVD: nächster Titel/nächstes Kapitel |
| 36. | ■ | DVD: STOP-Taste, Wiedergabe / Aufnahme beenden |
| 37. | ◀◀ | DVD: Vorheriger Titel/vorheriges Kapitel |
| 38. | AUDIO | DVD: Sprachauswahl in der DVD Wiedergabe |
| 39. | ZOOM | DVD: Zoomfunktion beim DVD-Player |
| 40. | ANGLE | DVD: Kameraposition (Blickwinkel) in der DVD Wiedergabe auswählen |
| 42. | SUBTITLE | DVD: Untertitelfunktion beim DVD-Player |
| 43. | GOTO | DVD: Zum Anwählen eines gewünschten Abschnitts auf einer DVD |

Hinweis

Je nach Inhalt und Format der Disc können einige Tasten andere Funktionen haben oder gar nicht reagieren.

DVD Menüsystem

Das DVD Menüsystem rufen Sie mit der Taste **DVD SETUP** auf.

Menü SYSTEM

| Menüpunkt | Einstellung |
|-----------------------|--|
| TV-SYSTEM | Einstellung des TV-Systems. Einstellmöglichkeiten: NTSC (z. B. für die USA) , PAL (u. a. Deutschland), AUTO |
| BILDFORMAT | Einstellung des Bildformats. Einstellmöglichkeiten: 4:3 PS , 4:3 LB , 16:9 |
| PASSWORT | Passworteingabe für die Kindersicherung. Im Auslieferungszustand ist die Kindersicherung gesperrt. Sie heben sie mit dem Passwort 0000 auf. Sobald Sie die Kindersicherung aufgehoben haben, können Sie ein neues Passwort festlegen. |
| KINDERSICHER. | <p>Hier stellen Sie die Freigabeklasse für DVDs ein. Einige DVDs und CDs sind mit Verschlüsselungssignalen der von der Motion Picture Association etablierten Freigabeklassen kodiert. Die acht Freigabeklassen lauten:</p> <ul style="list-style-type: none">1 KIND: auch für kleine Kinder geeignet;2 G: („General“) für alle Altersgruppen;3 PG: („Parental Guidance“) elterliche Aufsicht empfohlen;4 PG13: elterliche Aufsicht strengstens empfohlen; einige Szenen für Jugendliche unter 13 nicht geeignet;5 PG-R: („Parental Guidance Restriction“) für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht empfohlen;6 R: („Restriction“) für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht strengstens empfohlen;7 NC-17: nicht für Jugendliche unter 17 Jahren;8 ERWACHSENER: nur für Erwachsene. <p>Zum Ändern der Kindersicherung muss vorher das Passwort eingegeben werden. Siehe vorherigen Menüpunkt.</p> |
| FORTSETZEN | Stellen Sie hier ein, ob nach einem Quellenwechsel die Wiedergabe der DVD von der gestoppten Stelle fortgesetzt werden oder von vorne starten soll. |
| WERKSEINSTELL. | Setzen Sie hier alle Einstellungen in den Auslieferungszustand zurück. Alle Voreinstellungen werden gelöscht. |
| BEENDEN | Hiermit verlassen Sie das DVD Menüsystem. |

Menü SPRACHE

| Menüpunkt | Einstellung |
|----------------------|---|
| OSD SPRACHE | Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs. Sie stellt sich unmittelbar um. |
| AUDIO SPRACHE | Hierüber stellen Sie die Sprachspur der DVD ein, soweit die DVD über mehrere Sprachspuren verfügt. |
| UNTERTITEL | Hierüber schalten Sie den Untertitel der DVD ein, soweit die DVD über Untertitel verfügt. |
| MENÜ SPRACHE | Hierüber stellen Sie die Menüsprache der DVD ein, soweit die DVD über mehrere Menüsprachen verfügt. |
| BEENDEN | Hiermit verlassen Sie das DVD Menüsystem. |

Menü FUNKTIONEN

| Menüpunkt | Einstellung |
|----------------------|--|
| GESCHWINDIGK. | Hierüber können Sie die Geschwindigkeit der Wiedergabe der DVD einstellen. |
| BEENDEN | Hiermit verlassen Sie das DVD Menüsystem. |

Menü DIGITAL

| Menüpunkt | Einstellung |
|----------------------|---|
| DYNAMIKUMFANG | Anpassung der unterschiedlichen Lautstärkepegel einer DVD. |
| DUAL MONO | Wählen Sie hier zwischen 4 unterschiedlichen Audioausgaben. |
| BEENDEN | Hiermit verlassen Sie das DVD Menüsystem. |

Der Media-Modus

Über den Media-Modus wird der USB-Anschluss angesteuert.

Unterstützte Formate

Folgende Datei-Formate werden von Ihrem LCD-TV unterstützt:

- MPEG 1/2/4
- MP3
- Xvid kompatibel
- WMA
- JPG

Hinweise zur USB Nutzung

- Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (MP3-Player) mit diesem LCD-TV nicht kompatibel.
- Externe USB-Festplatten werden **nicht** unterstützt.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt an. Benutzen Sie kein separates Kabel, da Kompatibilitätsprobleme entstehen können.
- Ziehen Sie das USB-Gerät nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.
- Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das USB-Gerät ein- und wieder abstecken. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Gerät und besonders am LCD-TV selbst entstehen.

Vom TV- zum Media-Modus wechseln

- ▶ Mit der Taste **AV/INPUT** rufen Sie die Auswahlliste der Quellen auf.
- ▶ Über die Richtungstasten **▼ ▲** gehen Sie zu **Media**.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
- ▶ Wenn Sie zum TV-Modus zurückkehren wollen, wiederholen Sie diesen Vorgang und wählen statt **Media** die Option **ATV** oder **DTV**, je nach eingespeistem Antennensignal.

Media Menüsystem

Sobald Sie einen USB-Datenträger an den Fernseher angeschlossen und die Quelle auf **Media** umgestellt haben, können Sie zwischen den 4 nachstehenden Medien auswählen:

- **FOTO** - zur Wiedergabe von Fotodateien
- **MUSIK** - zur Wiedergaben vom Musikdateien
- **FILM** - zur Wiedergabe vom Filmen
- **TEXT** - zur Anzeige von Texten (*.txt)

Je nach ausgewählter Option stehen Ihnen unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung. Diese werden im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.

Videotext

Videotext ist ein kostenloser Service, der von den meisten Fernsehstationen ausgestrahlt wird und aktuelle Informationen bezüglich Nachrichten, Wetter, Fernsehprogrammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen bietet.

Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfügt Ihre Fernbedienung spezielle Videotext-Tasten.

- ▶ Wählen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEXT** einmal, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzeigen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEXT** erneut, um den Teletext transparent darzustellen (das Fernsehbild erscheint im Hintergrund).
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEXT** erneut, um wieder in den TV-Modus zu wechseln.

Seiten anwählen

- ▶ Geben Sie die gewünschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.
Die gewählte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Der Videotextzähler sucht solange, bis die gewählte Seitennummer gefunden ist.
- ▶ Mit den Richtungstasten ▼ ▲ blättern Sie vor und zurück durch die Videotextseiten.

Farbtasten

Wenn am unteren Bildrand farbige Felder oder Texteinträge eingeblendet sind, können Sie diese Inhalte durch Drücken der entsprechenden Farbtasten ROT [**PROG**], GRÜN [**INTRO**], GELB [**REPEAT**] und BLAU [**A-B**] direkt anwählen.

SUBPAGE

Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. **1/3** angezeigt. Die Unterseiten werden im Abstand von ca. einer halben Minute nacheinander eingeblendet. Sie können die Unterseiten auch selbst aufrufen, indem Sie die Taste **SUBPAGE** drücken. Über die Richtungstasten ◀ ▶ können Sie durch die Unterseiten blättern.

Nützliche Videotext-Eigenschaften

INDEX

- ▶ Mit der Taste **INDEX** wählen Sie die Hauptseite des Videotextes aus.

HOLD

Die Videotextseite, die Sie gewählt haben, enthält möglicherweise mehr Informationen, als auf einen Bildschirm passen. In diesem Fall wird die Information auf mehrere Unterseiten aufgeteilt. Die Unterseiten werden in regelmäßigen Zeitabständen weitergeblättert.

- ▶ Drücken Sie die Taste **HOLD**, um einen automatischen Seitenwechsel zu verhindern.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **HOLD**, um den automatischen Seitenwechsel wieder zuzulassen.

REVEAL

- ▶ Um verborgene Information, wie z. B. die Lösungen von Rätseln, Puzzle oder Quiz anzuzeigen, drücken Sie einmal auf die Taste **REVEAL**.
- ▶ Nochmaliges Drücken der Taste **REVEAL** verbirgt die Antworten wieder.

SIZE

Diese Funktion zeigt die Videotextinformation in doppelter Größe an.

- ▶ Drücken Sie die Taste **SIZE**, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **SIZE**, um die untere Hälfte der Seite vergrößert anzuzeigen.
- ▶ Nochmaliges Drücken der Taste **SIZE** zeigt den Videotext wieder in normaler Größe.

Grundeinstellungen im OSD-Menü

Über das OSD-Menü (On Screen Display) können Sie bestimmte Parameter des LCD-TVs einstellen.

Im Menü navigieren

- ▶ Drücken Sie die Taste **LCD MENU**, um das OSD zu aktivieren.
Am unteren Rand werden die jeweils möglichen Einstellungen angezeigt.
- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie die Optionen aus dem Hauptmenü.
- ▶ Mit ▶ wechseln Sie zu den Menüeinträgen.
- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie die Optionen aus einem Menü.
Mit der Taste **LCD MENU** kommen Sie ins Hauptmenü zurück.
- ▶ Mit der Richtungstaste ▶ öffnen Sie ein Untermenü (nicht in jedem Menü vorhanden).
Mit der Taste **LCD MENU** kommen Sie in das übergeordnete Menü zurück.
- ▶ Mit den Richtungstasten ◀ ▶ stellen Sie einen gewünschten Wert ein oder treffen eine andere Auswahl.
- ▶ Mit der Taste **LCD MENU** schließen Sie das Menü und bestätigen gleichzeitig die Auswahl.

Bitte beachten Sie, dass sich das Menü automatisch nach einigen Sekunden schließt, wenn keine Taste gedrückt wird.

Folgende Hauptmenüs können Sie wählen

- Menü **KANAL**
- Menü **BILD**
- Menü **TON**
- Menü **UHRZEIT**
- Menü **SPERREN**
- Menü **EINRICHTEN**

Hinweis

Aufgrund möglicher technischer Änderungen können die hier beschriebenen Menüs von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen.

Hinweis

Je nachdem, welche Quelle Sie gewählt haben, sind nicht alle Menüs verfügbar. Um nicht verfügbare Menüs aufzurufen, müssen Sie zunächst die Quelle wechseln.

Menüsystem

Menü KANAL



| Menüpunkt | Einstellung | |
|----------------------------------|--|---|
| Automatische Abstimmung | Hier führen Sie einen Programmsuchlauf durch. | |
| DVB-T Manuelle Abstimmung | Hier können Sie eine manuelle Programmierung für einzelne Sender im DTV-Modus durchführen. | |
| ATV Manuelle Abstimmung | Hier können Sie eine manuelle Programmierung für einzelne Sender im ATV-Modus durchführen. | |
| | Aktueller Sender | Wählen Sie hierüber den Sender, den Sie bearbeiten möchten. |
| | Farbsystem | PAL, SECAM, Auto. Für Deutschland ist das Farb-System PAL eingestellt. |
| | Tonsystem | BG, DK, L, I. Für Deutschland ist das Ton-System BG eingestellt. |
| | Feinabstimmung | Führen Sie mit ◀ ▶ die Feinabstimmung durch |
| | AFC | Stellen Sie die automatische Feinabstimmung auf Ein , wenn Sie diese immer durchführen wollen. |
| | Suche | Starten Sie mit ◀ ▶ den Sendersuchlauf |
| Sender bearbeiten | Hier sehen Sie die aktuell gespeicherten Sender. Für jeden Sender können Sie die nachfolgenden Einstellungen vornehmen. | |
| | <p>Löschen</p> <p>Wählen Sie den Sender an, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die rote Taste [PROG].</p> <p>Drücken Sie die Taste ◀ Ja, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie den Sender löschen möchten. Drücken Sie die Taste ▶ Nein, wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten.</p> | |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>Umbenennen</p> <p>Wählen Sie den Sender an, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie die grüne Taste [INTRO].</p> <p>Nun können Sie den ersten Buchstaben ändern: Über die Richtungstasten ▲ ▼ können Sie im Zeichensatz hoch und runter scrollen.</p> <p>Gehen Sie mit der Richtungstaste ▶ auf den nächsten Buchstaben usw.</p> <p>Am Ende drücken Sie noch einmal die grüne Taste [INTRO], um den Namen zu speichern.</p> <p>Bewegen</p> <p>Wählen Sie den Sender an und drücken Sie die gelbe Taste [REPEAT]. Verschieben Sie den Sender mit ▲ ▼ auf den gewünschten Platz und drücken Sie die gelbe Taste [REPEAT] ein weiteres Mal. Die anderen Sender werden entsprechend mit verschoben.</p> <p>Überspringen</p> <p>Wählen Sie den Sender an, den Sie beim Durchblättern der Sender über die Tasten P+/- überspringen möchten, und drücken Sie die blaue Taste [A-B].</p> <p>Der Sender kann weiterhin über die Zifferntasten angewählt werden.</p> <p>Fav</p> <p>Um einen Sender in eine Favoritenliste abzuspeichern, markieren Sie diesen und drücken die Taste FAV. Die Favoritenlisten rufen Sie über die Tasten der Fernbedienung auf. Siehe auch S. 24</p> |
| Signalinformation | <p>Hier werden die Signalinformationen des eingestellten Senders angezeigt.</p> <p>Diese Option steht Ihnen nur im DTV Modus zur Verfügung.</p> |
| CI-Informationen | <p>Wenn Sie kostenpflichtige Kanäle anschauen möchten, müssen Sie sich zuvor bei einem entsprechenden Anbieter anmelden.</p> <p>Nach der Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Anbieter ein Conditional Access Module (CAM-Modul) und eine spezielle Karte. Hinweise zu den Einstellungen finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Dokumentation.</p> <p>Installieren Sie die CI-Komponenten auf folgende Weise in Ihrem Fernsehgerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. ▶ Setzen Sie zunächst das CAM-Modul in den Steckplatz an der Seite des LCD-TVs ein. Anschließend stecken Sie die Karte ein. |

Hinweis

Beachten Sie, dass Sie das CI Modul nur einsetzen oder herausnehmen dürfen, wenn sich das Gerät im STANDBY-Modus befindet oder vom Stromnetz getrennt ist.

Das CAM-Modul muss richtig herum eingesetzt werden; falsch herum lässt es sich nicht einschieben. CAM-Modul oder Fernsehgerät können beschädigt werden, falls Sie versuchen, das CAM-Modul mit Gewalt einzuschieben.

- ▶ Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Stromversorgung, schalten Sie es ein und warten Sie einen Moment, bis die Karte erkannt wird.
- ▶ Bei manchen CAM-Modulen sind zusätzlich einige Einrichtungsschritte erforderlich, die Sie im Menü **CI-Informationen** ausführen können.

Videorekorder manuell speichern

Die manuelle Programmsuche können Sie verwenden, um z. B. einen Videorekorder auf das LCD-TV einzustellen.

Nachdem LCD-TV und Videorekorder über das Antennenkabel miteinander verbunden sind (siehe Videorekorder anschließen, Seite 45), stellen Sie Ihren Videorekorder auf das Testsignal.

Führen Sie eine manuelle Programmsuche im Suchlauf mit dem LCD-TV durch.

Menü BILD



| Menüpunkt | Einstellung |
|------------------------|---|
| Bildmodus | Bildmodus wählen: Standard, Mild, Persönlich, Dynamisch . Diese Funktion entspricht der Taste PMODE . Bei der Einstellung Persönlich können Sie Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton und Schärfe selbst einstellen. Bei den anderen Einstellungen sind diese Parameter fest definiert. |
| Kontrast | Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Helligkeit | Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Farbe | Farbe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Farbton | Farbton Einstellungen nur bei NTSC-Empfang verfügbar |
| Schärfe | Schärfe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 10). |
| Farbtemperatur | Farbtemperatur wählen: Kalt, Normal und Warm . |
| Rauschreduktion | Mit dieser Funktion können Sie das Bildrauschen verringern und die Bildqualität bei schwachem Signal verbessern. Wählen Sie zwischen Aus, Niedrig, Mittel, Hoch und Standard . |
| Dyn. Kontrast | Schalten Sie hier den dynamischen Kontrast ein oder aus. |
| HDMI-Mode | Pixelgenaue Darstellung (Einstellung 1:1) oder vergrößerte Darstellung je nach angeschlossener HDMI Quelle (Einstellung Overscan). Diese Einstellung steht nur im HDMI-Modus zur Verfügung. |

Menü TON



| Menüpunkt | Einstellung |
|--------------------------|---|
| Soundmodus | Audiomodus wählen: Standard, Musik, Film, Sport, Persönlich . Diese Funktion entspricht der Taste SMODE . Bei der Einstellung Persönlich können Sie Höhen, Bässe und Balance selbst einstellen. Bei den anderen Einstellungen sind diese Parameter fest definiert. |
| Höhen | Höhen verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Bässe | Bässe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Balance | Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten Lautsprecher ein. |
| Autom. Lautstärke | Die Funktion AVL (Automatic Volume Limiting) gleicht die unterschiedlichen Lautstärken der verschiedenen Sendungen aus. Stellen Sie auf Aus , so hören Sie die Originallautstärken. Stellen Sie auf Ein , so hören Sie eine gleichmäßige Lautstärke. |
| AD Auswahl | Erzählermodus aktivieren. Verfügbar nur im DTV-Modus. Unterstützung abhängig von der Sendung. |
| EQ | Equalizer Einstellungen vornehmen und den Ton individuell optimieren. |

Menü UHRZEIT



| Menüpunkt | Einstellung |
|---------------------------|---|
| Uhr | Anzeige der Uhrzeit. Einstellung nicht möglich. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung. |
| Zeitzone | Hierüber können Sie die Zeitzone einstellen. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung. |
| Einschlaf-Timer | Wählen Sie eine Zeit, nach der sich das Gerät selbständig ausschaltet. Wählen Sie Aus , um die Funktion zu beenden. |
| Autom. Abschaltung | Stellen Sie hier die Zeit ein wonach sich der LCD-TV automatisch ausschaltet. |
| OSD Zeit | Hier können Sie die Zeit einstellen, nach der das OSD-Menü sich automatisch schließt |

Menü SPERREN



| Menüpunkt | Einstellung | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| System sperren | Hierüber schalten Sie die Einstellungen Sender sperren , Altersvorgabe und Tastensperre frei. Geben Sie dafür das Passwort ein. Im Auslieferungszustand: 0000 . | | | | | | |
| Passwort eingeben | Es öffnet sich ein Feld zur Eingabe der Passwörter. | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Altes Passwort eingeben</td> <td>Geben Sie mit den Zifferntasten das bestehende Passwort ein. Im Auslieferungszustand: 0000.</td> </tr> <tr> <td>Neues Passwort eingeben</td> <td>Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein.</td> </tr> <tr> <td>Passwort wiederholen</td> <td>Geben Sie das neue Passwort noch mal ein. Es erfolgt eine entsprechende Meldung.</td> </tr> </table> | Altes Passwort eingeben | Geben Sie mit den Zifferntasten das bestehende Passwort ein. Im Auslieferungszustand: 0000 . | Neues Passwort eingeben | Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein. | Passwort wiederholen | Geben Sie das neue Passwort noch mal ein. Es erfolgt eine entsprechende Meldung. |
| Altes Passwort eingeben | Geben Sie mit den Zifferntasten das bestehende Passwort ein. Im Auslieferungszustand: 0000 . | | | | | | |
| Neues Passwort eingeben | Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein. | | | | | | |
| Passwort wiederholen | Geben Sie das neue Passwort noch mal ein. Es erfolgt eine entsprechende Meldung. | | | | | | |
| | <p>Hinweis</p> <p>Notieren Sie sich das neue Passwort. Es wird beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht zurückgesetzt.</p> <p>Sollten Sie das Passwort vergessen haben, benutzen Sie das Master-Passwort „7948“.</p> | | | | | | |
| Sender sperren | Legen Sie hier fest welche Sender gesperrt werden soll | | | | | | |
| Altersvorgabe | Hier können Sie das Alter wählen. | | | | | | |
| Tastensperre | Hierüber schalten Sie die Tastensperre für die Bedienelemente am LCD-TV ein oder aus. Der LCD-TV kann dann nur über die Fernbedienung bedient werden. | | | | | | |

Menü EINRICHTEN



| Menüpunkt | Einstellung |
|--|--|
| OSD Sprache | Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs oder die TT-Sprache ein. Sie stellt sich unmittelbar um. |
| TT Sprache | Die Voreinstellung ist West . Falls Sie sich in einem anderen Sprachraum befinden, können Sie die Spracheinstellung ändern. |
| Gehörlosenhilfe | Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Hörgeschädigte überträgt, können Sie die Einstellung auf Ein stellen, um diese Signale zu empfangen. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung. |
| Bildformat | Stellen Sie hier das Bildformat ein. Diese Funktion entspricht der Taste SIZE . |
| Blauer Bildschirm | Wenn das LCD-TV kein Signal empfängt, erscheint statt des „Schnee-“ oder des schwarzen Bildes ein blauer Hintergrund. |
| Ersteinstallation | Hier können Sie das Menü zur Ersteinstallation aufrufen. Die Einstellungen werden ab Seite 22 beschrieben. |
| Werkseinstellungen wiederherstellen | Stellen Sie hier die Werkseinstellungen ein. Dabei haben Sie die Möglichkeit das Gerät oder den Speicher zurückzusetzen. |

EPG – Programmführer

Mit der Taste **EPG** öffnen Sie das "elektronische TV-Programm". Diese Funktion steht Ihnen nur in den Modi **ATV** und **DTV** zur Verfügung.

In der Tabelle sehen Sie die aktuelle sowie die nächste Sendung für die verfügbaren Sender.

- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ ein Programm aus.
- ▶ Gehen Sie mit ▶ in den Programmführer des ausgewählten Programms.
- ▶ Blättern Sie mit ▲ ▼ durch die Sendungen.

Beachten Sie:

Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstalten erstellt. Falls keine Programminformation dargestellt wird, ist dies kein Fehler Ihres LCD-TVs.

Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für den **Programmführer**:

| Taste | Eintrag | Funktion |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Grüne Taste [INTRO] | Anzeigen | Zeigt eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfügbar). Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Beschreibung auszublenden. |
| Gelbe Taste [REPEAT] | Zeitplan | Zeigt die Liste der Sendungen an, die über die Erinnerungsfunktion programmiert wurden. Zur Programmierung einer Erinnerung siehe nächsten Punkt. Mit der roten Taste [PROGRAM] können Sie eine Sendung aus dem Zeitplan löschen. |
| Blaue Taste [A-B] | Erinnerung | Nimmt die ausgewählte Sendung in den Zeitplan auf. Sobald der programmierte Zeitpunkt erreicht wird, schaltet das Gerät automatisch auf die programmierte Sendung um. Eine Erinnerung der aktuellen Sendung ist nicht möglich. |
| ▲ ▼ ◀ ▶ | Wählen | Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich innerhalb des Programmführers. |
| ▶▶ | Nächster Tag | Das Programm des nächsten Tages wird aufgerufen. |
| ◀◀ | Vorheriger Tag | Das Programm des vorherigen Tages wird aufgerufen. Dies ist nur bis zum aktuellen Tag möglich. Das Programm der Vergangenheit wird nicht angezeigt. |
| OK | OK | Bestätigen Sie die Auswahl oder die Einstellung. |

Geräte anschließen

Kopfhörer anschließen

Den Kopfhörer schließen Sie an die Kopfhörerbuchse an.

Vorsicht!

Das Benutzen eines Kopfhörers mit zu großer Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zu bleibenden Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Durch Verändern der Grundeinstellung des Equalizers kann sich die Lautstärke erhöhen und damit zu bleibenden Hörschäden führen.



Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

DVD-Player anschließen

Zum Anschluss eines DVD-Players haben Sie diverse Möglichkeiten:

1. Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen DVD-Player mit SCART-Kabel an die Buchse SCART an.

2. Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und einem Video-Cinch-Kabel

- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem Video-Eingang des LCD-TVs und dem Video-Ausgang des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den Audio-Eingängen des LCD-TVs und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.

3. Mit einem Komponenten-Videokabel (3 x Cinch)

- ▶ Sofern der DVD-Player über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge Y-Pb-Pr des LCD-TVs anzuschließen.

Wichtig!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten YUV-Adapter.

- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

4. Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern Ihr externes Gerät über einen HDMI- Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.

Videorekorder anschließen

- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des Videorekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des Videorekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

Zusätzlich können Sie LCD-TV und Videorekorder mit einem SCART-Kabel verbinden. Dies ist für eine hohe Bild- und Tonqualität empfehlenswert. Wenn Sie Stereoton übertragen möchten, ist ein SCART-Anschluss notwendig.

- ▶ Schließen Sie das SCART-Kabel an die SCART-Buchse des LCD-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des Videorekorders an.

DVD-Rekorder anschließen

- ▶ Schließen Sie den DVD-Rekorder mit dem SCART-Kabel an die SCART-Buchse des LCD-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des DVD-Rekorders an.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des DVD-Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

Alternative

- ▶ Sofern der DVD-Rekorder über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge Y-Pb-Pr des LCD-TVs anzuschließen.

Wichtig!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten YUV-Adapter.

- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

Alternative

- ▶ Sofern Ihr DVD-Rekorder über einen HDMI- Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.

Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten ein Gerät, das als Empfänger für das LCD-TV eingesetzt werden soll (z. B. SAT-Receiver, DVB-T-Receiver, Decoder, Set-Top-Box) an Ihr LCD-TV anzuschließen.

1. Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen Receiver mit SCART-Kabel an die SCART Buchse an.

2. Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und einem Video-Cinch-Kabel

- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem Video-Eingang des LCD-TVs und dem Video-Ausgang des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den Audio-Eingängen des LCD-TVs und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.

3. Mit einem Komponenten-Videokabel (3xCinch)

- ▶ Sofern das externe Gerät über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, es mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge **Y-Pb-Pr** des LCD-TVs anzuschließen.

Wichtig!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten YUV-Adapter.

- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

4. Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern Ihr externes Gerät über einen HDMI- Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.

DVD- oder Videorekorder und SAT-Receiver anschließen

Wenn Sie gleichzeitig einen DVD- oder Videorekorder und einen SAT-Receiver anschließen möchten, können Sie folgende Anschlussart verwenden:

- ▶ Schließen Sie den Receiver wie oben beschrieben an.
- ▶ Verbinden Sie nun den Receiver mit einem SCART-Kabel am **SCART-Ausgang** des DVD-Rekorders und den entsprechenden SCART-Eingang des Receivers.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und dem Antennenausgang des SAT-Receivers.
- ▶ Schließen Sie den SAT-Receiver an den LNB der Parabolantenne an.

Camcorder anschließen

Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und Video-Cinch-Kabel

- ▶ Um Ton und Bild eines Camcorders auf Ihrem LCD-TV wiederzugeben, schließen Sie den Camcorder an die AUDIO-IN-Buchsen und VIDEO-IN-Buchse des LCD-TVs an.

Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") ist im Bereich der Unterhaltungselektronik die einzige Schnittstelle, die gleichzeitig Audio- und Videodaten digital überträgt. Sie verarbeitet alle heute bekannten Bild- und Tonformate, einschließlich HDTV (High Definition Television), und kann somit auch die Auflösung von 1080i ohne Qualitätsverlust darstellen.

Viele Geräte der Unterhaltungselektronik, z. B. DVD-Player, sind heute mit HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Externes Gerät mit HDMI-Ausgang anschließen

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.
- ▶ Wenn Sie das HDMI-Gerät angeschlossen haben, schalten Sie das LCD-TV ein.
- ▶ Schalten Sie das externe HDMI-Wiedergabegerät ein.

Externes Gerät mit DVI-Ausgang anschließen

Sollte das externe Gerät einen DVI-Ausgang haben, können Sie es ebenfalls an den HDMI-Eingang anschließen (HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI - "Digital Visual Interface"). Sie benötigen dazu einen Adapter HDMI-DVI. Da der DVI-Ausgang keinen Ton überträgt, schließen Sie zusätzlich ein Audio-Kabel an.

Zur Übertragung des Tons schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel mit 3,5-mm-Stereoklinkenstecker an die VGA-AUDIO-IN-Buchse an.

PC anschließen

Das LCD-TV wird wie ein Monitor oder ein zusätzlicher Monitor an Ihren PC oder Ihr Notebook angeschlossen. Das Bild Ihres PCs/Notebooks wird dann auf das LCD-TV übertragen.

So schließen Sie das LCD-TV am PC an:

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein VGA-Kabel (Monitorkabel; nicht mitgeliefert) an den VGA-Eingang des LCD-TVs und an den Grafikkarten-Ausgang des PCs oder Notebooks an.
- ▶ Ziehen Sie die Schrauben des Monitorkabels mit den Fingern fest, so dass die Stecker richtig in den Buchsen sitzen.
- ▶ Falls Sie auch den Ton übertragen möchten, verbinden Sie ein Audio-Kabel mit der PC-AUDIO-IN-Buchse und dem Audio-Ausgang des PC / Notebooks.
- ▶ Schalten Sie zuerst das LCD-TV ein.
- ▶ Schalten Sie erst danach den PC/das Notebook ein.

Wenn Sie das LCD-TV als zweiten Monitor an Ihrem PC einsetzen, kann es unter Umständen notwendig sein, dass Sie in den Anzeigeeinstellungen Ihres Betriebssystems Einstellungen ändern müssen. Lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des PCs/Notebooks nach, was beim Betrieb vom mehreren Monitoren zu beachten ist.

Problembhebung

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu lösen.

Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an! Die Telefonnummer finden Sie auf der Innenseite des rückwärtigen Umschlages unter den Garantiebedingungen.

| Fehler | Lösung |
|---|---|
| Es erscheint kein Bild und es ist kein Ton zu hören. | <ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdose und am Gerät angeschlossen ist.• Überprüfen Sie, ob der Signalempfang auf TV eingestellt ist.• Kontrollieren Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist. |
| Es erscheint kein Bild. Es erscheint kein Bild von AV. | <ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind.• Überprüfen Sie, ob alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind.• Überprüfen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewählt ist. |
| Es ist kein Ton zu hören. | <ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf Minimum steht.• Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. |
| Es gibt kein Bild oder keinen Ton. Es sind aber Geräusche zu hören. | <ul style="list-style-type: none">• Der Empfang ist möglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist. |
| Das Bild ist nicht deutlich. | <ul style="list-style-type: none">• Der Empfang ist möglicherweise schlecht.• Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist. |
| Das Bild ist zu hell oder zu dunkel. | <ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit. |
| Das Bild ist nicht scharf. | <ul style="list-style-type: none">• Der Empfang ist möglicherweise schlecht.• Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.• Überprüfen Sie die Einstellungen der Schärfe und Rauschreduktion im Menü BILD. |
| Es erscheint ein Doppel- oder Dreifachbild. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist.• Es gibt möglicherweise von Bergen oder Gebäuden reflektierte Wellen. |

| | |
|--|---|
| <p>Das Bild ist gepunktet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Es liegen möglicherweise Interferenzen von Autos, Zügen, Leitungen, Neonleuchten, etc. vor. • Es besteht möglicherweise eine Interferenz zwischen dem Antennen- und Stromkabel. Legen Sie die Kabel weiter auseinander. |
| <p>Es erscheinen Streifen am Bildschirm oder die Farben verblassen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerät vor? • Übertragungsantennen von Radiostationen oder Antennen von Funkamateuren und tragbare Telefone können auch Interferenzen verursachen. • Betreiben Sie das Gerät so weit weg wie möglich von dem Gerät, das die Interferenz möglicherweise verursacht. |
| <p>Die Bedienknöpfe am Gerät funktionieren nicht</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert. |
| <p>Die Fernbedienung funktioniert nicht.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung geladen und richtig eingelegt sind. • Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht starker Lichteinstrahlung ausgesetzt ist. • Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter am Netzteil aus und wieder ein. • Überprüfen Sie ob die TV Funktion aktiviert ist, durch Drücken der TV Taste auf der Fernbedienung. |
| <p>Es sind mehrere Geräte-Codes unter dem Markennamen meines Geräts aufgeführt.</p> | <p>Wie ermittle ich den richtigen Geräte-Code?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um den richtigen Geräte-Code für Ihr Gerät zu bestimmen, probieren Sie die Codes nacheinander aus, bis die meisten Funktionen des Gerätes ordnungsgemäß funktionieren. |
| <p>Die externen Geräte reagieren nur auf einige Befehle der Fernbedienung.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Testen Sie weitere Codes, bis die Geräte auf die Befehle entsprechend reagieren. • Wenn die manuelle Codeeingabe und die automatische Codesuche nicht zum Erfolg führen, kann es in besonderen Einzelfällen vorkommen, dass das Gerät nicht kompatibel zu Ihrer Universal-Fernbedienung ist. |

| Disk | |
|---|---|
| <p>Die Disk läuft nicht an, obwohl ▶ (PLAY) gedrückt ist, oder stoppt sofort wieder.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Disk mit der beschrifteten Seite nach vorne eingelegt? • Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. • DVD: Hat die DVD den richtigen Regionalcode (2)? • Es hat sich Kondenswasser gebildet; geben Sie dem Gerät ein bis zwei Stunden Zeit zum Trocknen. |

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:


- Welche externen Geräte sind angeschlossen?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Bei welchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
- Falls Sie einen PC an das Gerät angeschlossen haben:
 - Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
 - Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Pixelfehler bei LCD-TVs

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen Technik in seltenen Fällen zu Ausfällen von einzelnen oder mehreren Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflösung von **1366 x 768 Pixel**, welche sich aus je drei Sub-Pixel (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt **ca. 3,1 Mio.**

Ansteuerelemente zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.



| Beschreibung | | Akzeptierte Zahl |
|--|--|---------------------|
| Helle Sub-Pixel | 1 Sub-Pixel | ≤ 2 |
| | 2 nebeneinander liegend (horizontal/vertikal) | ≤ 1 |
| Abstand | Minimaler Abstand zwischen hellen und dunklen Sub-Pixel | $\geq 5 \text{ mm}$ |
| Dunkle Sub-Pixel | Einzel | ≤ 5 |
| | 2 nebeneinander liegend | ≤ 1 |
| Abstand | Minimaler Abstand zwischen hellen und dunklen Sub-Pixel | $\geq 5 \text{ mm}$ |
| Gesamtzahl heller und dunkler Sub-Pixel | | ≤ 5 |

Die Tabelle beschreibt die maximale Pixelfehler-Anzahl, die auf dem Bildschirm auftreten darf, ohne dass es sich um einen Garantiefall handelt. Ein Garantiefall liegt u. U. vor, wenn die oben angegebene Fehleranzahl in einer Kategorie überschritten ist.

Reinigung

Die Lebensdauer des LCD-TVs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

Achtung!

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.

- Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerät vor Kratzern zu schützen. Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV- Gerät korrekt aufgestellt haben.
- Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunächst den Staub ab. Wischen Sie dann sanft mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung zu stark abwischen, könnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem LCD-TV zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
- Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um das LCD-TV zu transportieren.

Achtung!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Bildschirmgehäuses.

Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Gerätebezeichnung: | P12039 (MD 21015) |
| Eingangsspannung: | 12 V, 3A |
| Bildschirmgröße: | 39,6 cm (15,6") TFT; 16:9-Display |
| Leistungsaufnahme: | max. 30 Watt |
| Leistungsaufnahme Standby: | < 1 W |
| Physikalische Auflösung: | 1366 x 768 |
| TV-System: | PAL, SECAM, B/G, D/K, K', I/I, L/L' |
| Kanäle: | VHF (Band I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41) DVB-T (free to air) |
| Audio: | Stereo / Nicam |
| Programmplätze: | 199 (ATV) / 400 (DTV) |
| Antenneneingang: | 75 Ohm |
| Anschlüsse: | Antennenanschluss (analog/digital), 1 x USB Anschluss Video: 2 x HDMI In mit HDCP-Entschlüsselung 1 x SCART 1 x VGA (15 Pin D-Sub) Composite Video In (Cinch) Component Video In (YUV, 3,5 mm Klinke) Audio: Stereo Audio In für Composite/YUV (Cinch) Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) PC Audio In (3,5 mm Klinke) Laufwerke USB, Disk, Common Interface Kompatible Diskformate DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW Laserleistung DVD-Spieler Laser Klasse 1 |

Wenn Sie Audio-CDs verwenden, achten Sie auf den Aufdruck



Bitte beachten Sie:

Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder -verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.


| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Zulässige Umgebungstemperatur | +5° C - +35° C |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 20% - 85% |


| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Abmessungen ohne Fuß (B x H x T): | ca. 411 x 275 x 51 mm |
| Abmessungen mit Fuß (B x H x T): | ca. 411 x 325 x 120 mm |
| Gewicht ohne Fuß: | ca. 2,0 Kg |
| Gewicht mit Fuß: | ca. 2,2 Kg |

Fernbedienung

| | |
|------------------|-----------------------|
| Übertragungsart: | Infrarot |
| LED Klasse: | 1 |
| Batterientyp: | 2 x 1,5V AAA R03/LR03 |

Netzteil

| | |
|---------------------|--|
| Hersteller / Modell | FSP GROUP INC. / FSP036-RHC |
| Eingangsspannung | 100-240 V AC~, max. 1,2A 50-60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12V  3A |



Bitte beachten Sie:

Sollte es vorkommen, dass durch unvorhergesehene Bedienkombinationen, fehlerhaftem Datenaustausch oder elektrostatischer Entladung (Electro Static Discharge) der LCD-TV nicht mehr bedient werden kann, ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät im Anschluss wieder in Betrieb.

Codeliste

Inhalt

| | |
|---|----|
| TV | 57 |
| Videorekorder..... | 66 |
| DVD | 70 |
| CD | 75 |
| SAT Receiver..... | 77 |
| DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.)..... | 83 |
| Decoder | 84 |
| HDD-DVR | 85 |
| TV/VCR Kombinationen..... | 87 |
| TV/DVD Kombinationen..... | 88 |
| DVD/VCR Kombinationen..... | 89 |
| HTIB | 90 |
| Zusätzliche Set-Top Boxen..... | 92 |
| Laser Disc | 92 |
| DVB-T..... | 93 |
| Sonstige | 94 |
| Code-Suche nach Handelsname..... | 96 |

TV

A

| | | | |
|---------|--|-------------|---|
| ACER | 1484 | AKIBA | 0011 |
| ACME | 0013 | AKURA | 0169 0074 0002 0009 0011 0071 |
| ADA | 0008 | ALBA | 0028 0027 0009 0011 0003 0068 0083 0169 0047 0245 0248 0162 0062 |
| ADC | 0012 0008 | ALBIRAL | 0037 |
| ADMIRAL | 0019 0108 0002 0001 0047 0000 | ALKOS | 0164 |
| ADYSON | 0003 | ALLORGAN | 0157 0026 |
| AGAZI | 0002 | ALLSTAR | 0051 |
| AGB | 0123 | ALTUS | 0042 |
| AIKO | 0003 0009 0004 | AMPLIVISION | 0003 |
| AIWA | 0184 0248 0291 | | |
| AKAI | 1410 0011 0086 0009 0068 0004 0006 0008 | | |

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| AMSTRAD | 0011 | 0009 | 0068 | 0074 |
| | 0002 | 0108 | 0071 | 0069 |
| | 0030 | 0123 | 0013 | |
| ANAM | 0009 | 0065 | 0109 | |
| ANGLO | 0009 | | | |
| ANITECH | 0009 | 0002 | 0043 | 0109 |
| ANSONIC | 0009 | 0014 | | |
| AOC | 0134 | | | |
| ARC EN CIEL | 0126 | 0045 | 0139 | |
| ARCAM | 0003 | | | |
| ARISTONA | 0169 | 0051 | | |
| ARTHUR MARTIN | 0158 | | | |
| ASA | 0017 | 0110 | 0016 | 0018 |
| | 0000 | 0021 | | |
| ASBERG | 0051 | 0043 | | |
| ASTRA | 0009 | | | |
| ASUKA | 0011 | 0002 | 0003 | |
| ATLANTIC | 0169 | 0003 | 0051 | 0157 |
| ATORI | 0009 | | | |
| AUDIOSONIC | 0009 | 0003 | 0169 | 0011 |
| | 0051 | 0139 | 0157 | 0090 |
| AUDIOTON | 0003 | | | |
| AUSIND | 0043 | | | |
| AUTOVOX | 0003 | 0002 | 0101 | 0157 |
| | 0000 | 0125 | 0043 | |

B

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| BAIRD | 0111 | 0139 | 0245 | |
| BANG & OLUFSON | 0199 | 0000 | | |
| BARCO | 0112 | | | |
| BASIC LINE | 0009 | 0011 | 0051 | 0245 |
| BASTIDE | 0003 | | | |
| BAUR | 0169 | 0118 | 0076 | 0141 |
| | 0132 | | | |
| BEKO | 0042 | 0083 | 0034 | 0095 |
| | 1064 | 0007 | | |
| BEON | 0169 | 0051 | | |
| BEST | 0113 | | | |
| BESTAR | 0051 | 0245 | | |
| BINATONE | 0003 | | | |
| BLACK DIAMOND | 0171 | | | |
| BLACK PANTHER LINE | 0245 | | | |
| BLACK STAR | 0129 | | | |
| BLAUPUNKT | 0117 | 0202 | 0135 | 0008 |
| | 0022 | 0100 | | |
| BLOOM | 0015 | | | |
| BLUE SKY | 1485 | 0156 | 0011 | |
| BLUE STAR | 0120 | | | |

| | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| BONDSTEC | 0129 | | | |
| BOOTS | 0003 | | | |
| BPL | 0120 | | | |
| BRANDT | 0127 | 0045 | 0022 | 0036 |
| | 0126 | 0139 | 0046 | |
| BRION VEGA | 0051 | 0169 | 0000 | |
| BRITANNIA | 0003 | | | |
| BROKSONIC | 0920 | | | |
| BRUNS | 0000 | 0007 | | |
| BSR | 0131 | 0026 | | |
| BTC | 0011 | | | |
| BUSH | 0028 | 0027 | 0032 | 0009 |
| | 0011 | 0019 | 0205 | 0039 |
| | 0051 | 0068 | 0169 | 0107 |
| | 0115 | 0131 | 0139 | 0167 |
| | 0245 | 0248 | 0024 | 0132 |
| | 0120 | 0062 | | |

C

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| CAPSONIC | 0002 | | | |
| CARREFOUR | 0027 | | | |
| CASCADE | 0009 | | | |
| CATHAY | 0051 | 0169 | | |
| CENTRUM | 0168 | 0205 | | |
| CENTURION | 0051 | 0169 | | |
| CENTURY | 0000 | | | |
| CGE | 0129 | 0047 | 0131 | 0043 |
| CIMLINE | 0009 | 0028 | | |
| CITY | 0009 | | | |
| CLARIVOX | 0169 | 0037 | | |
| CLATRONIC | 0009 | 0011 | 0051 | 0002 |
| | 0083 | 0003 | 0129 | 0030 |
| | 0043 | | | |
| COMBITECH | 0248 | | | |
| CONCORDE | 0009 | | | |
| CONDOR | 0198 | 0051 | 0083 | 0003 |
| | 0245 | | | |
| CONRAC | 0038 | 1395 | | |
| CONTEC | 0003 | 0009 | 0027 | 0030 |
| | 0029 | | | |
| CONTINENTAL EDISON | 0022 | 0111 | 0036 | |
| | 0045 | 0126 | 0139 | 0046 |
| COSMEL | 0009 | | | |
| CPRTEC | 0156 | | | |
| CROSLEY | 0129 | 0131 | 0000 | 0043 |
| CROWN | 0009 | 0169 | 0083 | 0047 |
| | 0051 | 0245 | 0121 | 0043 |
| CS ELECTRONICS | 0011 | 0129 | 0003 | |
| CTC | 0129 | | | |

CTC CLATRONIC 0014
 CYBERCOM 0177 0038 0171 0002
 0009 0206 0205 0207
 0208 0210 0169 0042
 0044 0127 0047 0061
 0063 0067 0068 0103
 0107 0115 0154 0168
 0185 0228 0209 0343
 0924 0933 0248 0291
 CYBERMAXX 0177 0038 0171 0002
 0009 0206 0200 0205
 0207 0208 0210 0211
 0169 0015 0042 0044
 0047 0048 0049 0061
 0063 0067 0068 0087
 0103 0107 0115 0127
 0154 0155 0168 0170
 0185 0228 0229 0209
 0218 1005 0894 0343
 0924 0933 0248 0291
 CYBERTRON 0011
 CYTRON 0177 0038 0171 0002
 0009 0206 0200 0205
 0207 0208 0210 0211
 0169 0015 0042 0044
 0047 0048 0049 0061
 0063 0067 0068 0087
 0103 0107 0115 0127
 0154 0155 0168 0170
 0185 0228 0229 0209
 0218 1005 0894 0343
 0924 0933 0248 0291

D

DAEWOO 0094 0009 0191 0003
 0051 0115 0245
 DAINICHI 0011
 DANSAI 0002 0169 0051
 DANTAX 0171 0161 0169 0088
 0034 0113
 DATSURA 0121
 DAYTON 0009
 DAYTRON 0245
 DCE 0205 0042
 DE GRAAF 0019 0006 0033
 DECCA 0003 0169 0004 0051
 0123 0030
 DECCACOLOR 0015
 DELL 0025
 DESMET 0051 0169
 DIGITOR 0227 0228
 DISNEY 0148
 DIXI 0009 0169 0051

DTS 0009
 DUAL 0177 0038 0171 0002
 0009 0206 0207 0208
 0169 0042 0044 0127
 0047 0061 0063 0067
 0068 0003 0103 0107
 0115 0126 0131 0139
 0154 0160 0168 0210
 0228 0343 0924 0933
 0248 0291 0125 0089
 DUAL-TEC 0009 0131 0003
 DUMONT 0003 0014 0017 0018
 0000
 DURABRAND 0228 1006 1007 1008
 1009 0933 1088
 DUX 0169
 DYNATRON 0051 0169

E

ELBE 0108 0157 0037
 ELCIT 0000
 ELECTRO TECH 0009
 ELEKTA 0120
 ELIN 0051 0003 0169 0016
 0018
 ELITE 0011 0051
 ELMAN 0014 0131
 ELTA 0009
 EMERSON 0141 0127 0000
 ERAE 1003
 ERRES 0169 0051
 ESC 0245
 ETRON 0009
 EURO-FEEL 0002
 EUROLINE 0149 0169 0088
 EUROMANN 0002 0051 0003
 EUROPHON 0003 0014 0051 0131
 0123
 EXPERT 0157

F

FAIRTEC 1485 1416 0204 0156
 FENNER 0009 0115
 FERGUSON 0127 0166 0035 0169
 0036 0050 0052 0111
 0163 0037
 FIDELITY 0003 0019 0068 0074
 0096
 FINLANDIA 0019 0006 0110 0128

FINLUX 0061 0087 0063 0003
 0004 0016 0167 0110
 0131 0157 0169 0051
 0017 0018 0014 0042
 0000 0123 0043
 FIRSTLINE 0156 0003 0129 0009
 0051 0062 0026
 FISHER 0006 0003 0018 0083
 0131 0000 0027 0029
 0040
 FLINT 0051 0113
 FORMENTI 0001 0169 0003 0131
 0133 0000 0043 0125
 FORTRESS 0001 0000
 FRONTTECH 0019 0002 0009 0068
 0118 0129 0120 0021
 FUJITSU 0116 0004 0157
 FUNAI 0002 0026

G

GALAXY 0047 0083
 GBC 0009 0027 0131
 GEC 0169 0003 0004 0041
 0051 0141 0123 0132
 GELOSO 0019 0009 0131
 GENERAL TECHNIC 0009 0248
 GENEXXA 0011 0051 0021
 GERICOM 1064 0049 1022 1023
 GOLDSTAR 0084 0129 0003 0009
 0019 0051 0131 0169
 0171 0261 0012 0093
 GOODMAN'S 0009 0111 0002 0004
 0027 0169 0028 0051
 0068 0115 0127 0171
 0245 0283 0093
 GORENJE 0083
 GPM 0011
 GRAETZ 0141 0142 0021
 GRANADA 0127 0019 0003 0006
 0169 0027 0031 0051
 0054 0004 0064 0133
 0138 0128 0040 0043
 0123
 GRANDIN 0009 0169 0011 0245
 0120
 GRUNDIG 0117 0091 0114 0101
 0135 0008 0017 0136
 0043

H

H & B 0343 0228

HB 1003 0168 0095 0015
 0042 1011 1020 1389
 HAAZ 0228
 HALIFAX 0002 0003
 HAMPTON 0003
 HANSEATIC 0009 0003 0027 0169
 0051 0083 0118 0131
 0141 0007 0026
 HANSOL 1019
 HANTAREX 0009 0123
 HARWOOD 0171
 HCM 0002 0003 0009 0074
 0120
 HIFIVOX 0139
 HINARI 0171 0009 0011 0027
 0051 0006 0169 0248
 0043 0137
 HISAWA 0011 0113 0120
 HISENSE 1486 1485 1417 1416
 1415 0204 0156
 HITACHI 0027 0019 0085 0134
 0153 0213 0140 0144
 0003 0118 0004 0016
 0023 0041 0045 0047
 0131 0133 0138 0139
 0141 1013 0021 0046
 0033 0123 0142
 HORNYPHON 0051
 HOSHAI 0011
 HUANYU 0003 0115
 HYGASHI 0003
 HYPER 0003 0009 0129 0131
 HYPSON 0002 0003 0051 0169
 0120
 HYUNDAI 1010
I
 ICE 0009 0002 0003 0011
 0051 0068
 IIYAMA 1414
 IMPERIAL 0047 0051 0083 0129
 0131 0021 0043
 INDESIT 0024 0101
 INDIANA 0051 0169
 INGELN 0021
 INGERSOL 0009
 INNO HIT 0009 0011 0003 0004
 0051 0169 0245 0093
 0123

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| INNOVATION | 0171 | 0111 | 0002 | 0009 |
| | 0169 | 0061 | 0067 | 0068 |
| | 0103 | 0107 | 0115 | 0154 |
| | 0168 | 0177 | 0248 | 0291 |
| INTERBUY | 0009 | 0129 | 0109 | |
| INTERFUNK | 0051 | 0129 | 0169 | 0139 |
| | 0141 | 0000 | 0021 | |
| INTERTRONIC | 0894 | | | |
| INTERVISION | 0002 | 0003 | 0014 | 0109 |
| IRRADIO | 0009 | 0011 | 0051 | 0169 |
| | 0068 | | | |
| ISUKAI | 0011 | | | |
| ITC | 0003 | 0131 | | |
| ITS | 0011 | 0051 | 0068 | 0120 |
| ITT | 0061 | 0009 | 0143 | 0031 |
| | 0133 | 0141 | 0021 | 0142 |
| | 0132 | | | |
| ITT/NOKIA | 0133 | 0142 | 0021 | |
| ITV | 0169 | 0171 | 0009 | 0088 |
| | 0245 | | | |

J

| | | | | |
|-----|------|------|------|------|
| JEC | 0164 | | | |
| JVC | 0051 | 0053 | 0027 | 0068 |

K

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| KAISUI | 0009 | 0011 | 0003 | 0120 |
| KAMOSONIC | 0003 | | | |
| KAMP | 0003 | | | |
| KAPSCH | 0157 | 0021 | | |
| KARCHER | 0169 | 0003 | 0009 | 0016 |
| | 0037 | | | |
| KENDO | 0019 | 0014 | 0028 | 0108 |
| | 0245 | | | |
| KENNEDY | 0131 | 0157 | | |
| KING TV | 0015 | | | |
| KINGSLEY | 0003 | | | |
| KNEISSEL | 0174 | | | |
| KOLSTER | 0051 | | | |
| KONKA | 0047 | 0068 | 0229 | 0011 |
| KORPEL | 0051 | 0169 | | |
| KORTING | 0000 | | | |
| KOYODA | 0009 | | | |
| KTV | 0003 | | | |
| KURO | 0121 | | | |
| KYOTO | 0037 | | | |

L

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| LENCO | 0009 | 0245 | | |
| LENOIR | 0003 | 0009 | | |
| LESA | 0129 | | | |
| LEYCO | 0169 | 0002 | 0004 | 0051 |
| | 0026 | | | |
| LG | 0084 | 0119 | 0129 | 0149 |
| | 0019 | 0003 | 0051 | 0088 |
| | 0131 | 0169 | 0171 | 0009 |
| | 0261 | 0093 | | |
| LIESENK | 0169 | | | |
| LIFE | 0002 | 0009 | 0061 | 0067 |
| | 0068 | 0103 | 0107 | 0111 |
| | 0115 | 0154 | 0168 | 0169 |
| | 0171 | 0177 | 0205 | 0291 |
| LIFETEC | 0177 | 0038 | 0171 | 0002 |
| | 0009 | 0206 | 0205 | 0207 |
| | 0208 | 0210 | 0211 | 0169 |
| | 0015 | 0042 | 0044 | 0047 |
| | 0048 | 0049 | 0061 | 0063 |
| | 0067 | 0068 | 0087 | 0103 |
| | 0107 | 0115 | 0127 | 0154 |
| | 0155 | 0168 | 0170 | 0185 |
| | 0228 | 0229 | 0209 | 0218 |
| | 1005 | 0894 | 0343 | 0924 |
| | 0933 | 0248 | 0291 | |
| LOEWE | 1399 | 0097 | 0098 | 0051 |
| | 0169 | 0000 | | |
| LOGIK | 0030 | | | |
| LS ELECTRONIK | 0042 | | | |
| LUMA | 0019 | 0169 | 0141 | 0157 |
| LUMATRON | 0002 | 0171 | 0019 | 0088 |
| | 0051 | 0074 | 0169 | 0107 |
| | 0141 | 0157 | 0245 | |
| LUX MAY | 0051 | | | |
| LUXOR | 0141 | 0019 | 0047 | 0003 |
| | 0077 | 0138 | 0093 | 0132 |

M

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| M+P | 0133 | | | |
| MAGNADYNE | 0014 | 0129 | 0131 | 0169 |
| | 0000 | 0123 | | |
| MAGNAFON | 0003 | 0014 | 0043 | 0123 |
| MAGNUM | 0002 | 0111 | 0009 | 0169 |
| | 0171 | 0061 | 0067 | 0068 |
| | 0103 | 0107 | 0115 | 0154 |
| | 0168 | 0177 | 0200 | 0291 |
| MANDOR | 0002 | | | |
| MANESTH | 0002 | 0169 | 0003 | 0028 |
| | 0051 | | | |
| MARANTZ | 1482 | 0051 | 0169 | |
| MARELLI | 0000 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|--|--|
| MARK | 0051 | 0169 | | | | |
| MATSUI | 0173 | 0099 | 0091 | 0027 | | |
| | 0180 | 0028 | 0147 | 0003 | | |
| | 0004 | 0009 | 0019 | 0051 | | |
| | 0068 | 0101 | 0164 | 0169 | | |
| | 0248 | 0113 | 0123 | 0013 | | |
| | 0062 | 0026 | 0030 | | | |
| MATSUSHITA | 0065 | | | | | |
| MAXMEDIA | 0115 | | | | | |
| MCMICHAEL | 0041 | | | | | |
| MEDIATOR | 0051 | 0169 | | | | |
| MEDION | 1514 | 1419 | 1397 | 1395 | | |
| | 1002 | 1001 | 0177 | 0038 | | |
| | 0171 | 0002 | 0009 | 0206 | | |
| | 1015 | 0200 | 0205 | 0207 | | |
| | 0208 | 0210 | 0211 | 0169 | | |
| | 0015 | 0042 | 0044 | 0047 | | |
| | 0048 | 0049 | 0061 | 0063 | | |
| | 0067 | 0068 | 0087 | 0103 | | |
| | 0107 | 0115 | 0127 | 0148 | | |
| | 0154 | 0155 | 0168 | 0170 | | |
| | 0185 | 0228 | 0229 | 0209 | | |
| | 0218 | 1005 | 0894 | 0343 | | |
| | 0924 | 0933 | 0248 | 0291 | | |
| | 1014 | | | | | |
| MELECTRONIC | 0009 | 0016 | 0169 | 0018 | | |
| | 0003 | 0036 | 0051 | 0068 | | |
| | 0110 | 0115 | 0139 | 0021 | | |
| | 0109 | | | | | |
| MEMOREX | 0009 | 0920 | | | | |
| MEMPHIS | 0004 | 0009 | | | | |
| METZ | 1398 | 0205 | 0058 | 0038 | | |
| | 0201 | 0135 | 0107 | 0151 | | |
| | 0152 | 0000 | 0075 | | | |
| MICROMAXX | 0177 | 0038 | 0171 | 0002 | | |
| | 0009 | 0206 | 0200 | 0205 | | |
| | 0207 | 0208 | 0210 | 0211 | | |
| | 0169 | 0015 | 0042 | 0044 | | |
| | 0047 | 0048 | 0049 | 0061 | | |
| | 0063 | 0067 | 0068 | 0087 | | |
| | 0103 | 0107 | 0115 | 0127 | | |
| | 0154 | 0155 | 0168 | 0170 | | |
| | 0185 | 0228 | 0229 | 0209 | | |
| | 0218 | 1005 | 0894 | 0343 | | |
| | 0924 | 0933 | 0248 | 0291 | | |
| MICROSTAR | 0177 | 0038 | 0171 | 0002 | | |
| | 0009 | 0206 | 0200 | 0205 | | |
| | 0207 | 0208 | 0210 | 0211 | | |
| | 0169 | 0015 | 0042 | 0044 | | |
| | 0047 | 0048 | 0049 | 0061 | | |
| | 0063 | 0067 | 0068 | 0087 | | |
| | 0103 | 0107 | 0115 | 0127 | | |
| | 0154 | 0155 | | | | |
| MINERVA | 1015 | 0101 | 0135 | | | |
| MINOKA | 0051 | | | | | |
| mitsubishi | 0000 | 0027 | 0030 | 0051 | | |
| | 0054 | 0057 | 0060 | 0098 | | |
| | 0101 | 0135 | 0205 | | | |
| MIVAR | 0055 | 0083 | 0003 | 0093 | | |
| | 0123 | 0043 | | | | |
| MOTION | 0043 | | | | | |
| MT LOGIC | 0090 | | | | | |
| MTC | 0132 | | | | | |
| MULTI SYSTEM | 0169 | | | | | |
| MULTITECH | 0003 | 0009 | 0014 | 0019 | | |
| | 0169 | 0027 | 0045 | 0129 | | |
| | 0131 | 0043 | | | | |
| MURPHY | 0003 | 0133 | 0018 | | | |
| N | | | | | | |
| NAD | 0141 | | | | | |
| NAIKO | 0099 | | | | | |
| NAONIS | 0019 | 0108 | | | | |
| NATIONAL | 0064 | 0101 | | | | |
| NEC | 1482 | 1483 | 0185 | 0027 | | |
| | 0056 | | | | | |
| NECKERMANN | 0003 | 0169 | 0008 | 0019 | | |
| | 0022 | 0051 | 0083 | 0118 | | |
| | 0132 | 0000 | | | | |
| NEI | 0051 | 0068 | 0169 | 0113 | | |
| NEOVIA | 1019 | | | | | |
| NESCO | 0129 | | | | | |
| NEW WORLD | 0011 | | | | | |
| NEWTECH | 0009 | 0051 | | | | |
| NEXIUS | 0015 | | | | | |
| NICAMAGIC | 0003 | | | | | |
| NIKKAI | 0002 | 0003 | 0164 | 0004 | | |
| | 0011 | 0051 | 0169 | | | |
| NOBLIKO | 0003 | 0014 | 0043 | | | |
| NOGAMATIC | 0139 | | | | | |
| NOKIA | 0061 | 0143 | 0063 | 0141 | | |
| | 0077 | 0133 | 0031 | 0021 | | |
| | 0132 | 0142 | | | | |
| NORDMENDE | 1391 | 1392 | 1394 | 0111 | | |
| | 0127 | 0036 | 0045 | 0051 | | |
| | 0126 | 0139 | 0046 | 0000 | | |
| | 0021 | 0024 | | | | |
| NORDVISION | 0169 | | | | | |
| O | | | | | | |
| OCEANIC | 0141 | 1011 | 0142 | 0021 | | |
| | 1089 | | | | | |
| OKANO | 0083 | | | | | |
| ONCEAS | 0003 | | | | | |

ONWA 0069
 ORBIT 0051
 ORION 0099 0147 0159 0009
 0212 0028 0051 0154
 0169 0171 0920 0248
 0283 0123 0142 0030
 0013 0062 0075 0026
 ORMOND 0205
 OSAKI 0011 0002 0003 0004
 0074
 OSO 0011
 OSUME 0004 0029
 OTTO VERSAND 0003 0169 0008 0001
 0027 0051 0076 0111
 0118 0131 0139 0141
 0120 0121 0132

P

PACKARD BELL 0204 0203
 PAEL 0003
 PALLADIUM 0003 0083 0012
 PANAMA 0002 0003 0009
 PANASONIC 0065 0067 0064 0197
 0072 0186 0101 0141
 0021 0151 0142 0124
 0152
 PATHE CINEMA 0003 0083 0131 0037
 PATHE MARCONI 0022 0045 0126 0139
 0037 0046
 PAUSA 0009
 PERDIO 0004
 PHILCO 0047 0129 0131 0000
 0043
 PHILHARMONIC 0003
 PHILIPS 0200 0088 0217 0202
 0020 0169 0003 0041
 0181 0051 0083 0111
 0115 0131 0141 0154
 0000 0043 0089
 PHOCUS 0042 0095 1064
 PHOENIX 0051 0169 0000
 PHONOLA 0051 0169 0000
 PIONEER 1482 1418 0010 0145
 0036 0051 0139 0169
 0021
 PLANTRON 0002 0051
 POPPY 0009
 PORTLAND 0245
 PRANDONI-PRINCE 0019 0141 0123
 PRECISION 0003

PRIMA 0009 0021
 PRINZ 0047
 PRO2 0177 0038 0171 0002
 0009 0206 0200 0205
 0207 0208 0210 0211
 0169 0015 0042 0044
 0047 0048 0049 0061
 0063 0067 0068 0087
 0103 0107 0115 0127
 0154 0155 0168 0170
 0185 0228 0229 0209
 0218 1005 0894 0343
 0924 0933 0248 0291
 PROFEX 0009 0141 0043
 PROFILO 0171
 PROFI-TRONIC 0051
 PROLINE 0004 0051 0062
 PROSONIC 0161 0169 0003 0015
 0042 0088 0107 0200
 0068 0245
 PROTECH 0002 0003 0009 0169
 0014 0051 0129 0131
 0132 0113
 PROVIEW 1419 1002 1001
 PROVISION 0169 0171 0015
 PYE 0169 0051 0068
 PYMI 0009

Q

QUADRO 0205
 QUASAR 0129
 QUELLE 0169 0205 0002 0003
 0016 0022 0051 0129
 0131 0135 0141 0017
 0018 0026 0030
 QUESTA 0027

R

RADIOLA 0051 0169
 RADIOMARELLI 0129 0000 0123
 RADIONETTE 0016 0018
 RADIOTONE 0051 0007
 RANK 0017 0027
 RBM 0017
 RCA 0031
 REDIFFUSION 0141
 REVOX 0051 0169
 REX 0019 0002 0108 0157
 0021
 RFT 0000 0007

R-LINE 0051 0169
ROADSTAR 0002 0009 0011 0245
ROBOTRON 0000
RTF 0000

S

SABA 0127 0111 0126 0036
0045 0139 0141 0245
0142 0046 0000 0123
0021
SACCS 0037
SAISHO 0028 0002 0003 0009
0248 0030 0123 0013
SALORA 0019 0031 0047 0061
0107 0108 0118 0131
0138 0141 0093 0121
0128 0132 0021
SAMBERS 1411 0014 0169 0043
0123
SAMSUNG 0090 0105 0104 0009
0051 0172 0083 0002
0160 0003 0004 0312
0030 0093
SANDRA 0003 0009
SANSUI 0051 0920
SANYO 0004 0006 0031 0003
0027 0016 0018 0083
0127 0160 0131 0029
0030 0040 0043
SAVILLE 0248
SBR 0041 0169
SCHAUB LORENZ 0141 0202 0205 1003
0168 0095 0015 0042
1011 1020 1385 1386
1387 1388 1389 1390
0021 0142
SCHNEIDER 0177 0003 0169 0011
0051 0068 0131 0139
0160 0245 0264 0071
0125
SCHWAIGER 1024
SEG 0171 0002 0205 0003
0169 0009 0014 0027
0088 0129 0131 1014
0168 0043
SEI-SINUDYNE 0014 0013 0021 0026
0075 0123 0000
SEITECH 0015
SELECO 0019 0027 0131 0108
0157 0021
SENCORA 0009
SENTRA 0164

SHARP 0001 0059 0005 0027
0187 0188 0029
SHORAI 0026
SIAREM 0014 0131 0000 0123
SICATEL 0037
SIEMENS 0008 0022 0200 0135
0029
SIERRA 0051
SIESTA 0160
SILVER 0027
SINGER 0014 0131 0129 0228
0000
SINUDYNE 0014 0131 0169 0028
0015 0000 0075 0013
0026
SKANTIC 0138 0021
SKYMASTER 0016
SKYWORTH 0228
SLIDING 0015
SOLAVOX 0092 0021
SONITRON 0006 0031
SONOKO 0009 0002 0169 0003
0051 0245
SONOLOR 0006 0021
SONTEC 0051 0169 0160
SONY 0165 0130 0183 0106
0076 0027 0127 0009
0004 0182 0029 0030
SOUND & VISION 0011 0014
SOUNDWAVE 0051 0169
STANDARD 0003 0009 0011 0051
0245
STARLIGHT 0169
STENWAY 0120
STERN 0019 0157 0021
SUNGOO 1415 1015 0206
SUNKAI 0009 0026 0062
SUNWOOD 0009 0051
SUPERLA 0003
SUPERTECH 0118
SUPRA 0009
SUSUMU 0011
SUTRON 0009
SYDNEY 0003
SYSLINE 0169

T

TANDBERG 0157 0026

TANDY 0001 0003 0004 0011
0133 0021

TARGA 0185 1018 1003 1004

TASHIKO 0003 0019 0027 0041
0056 0128

TATUNG 0051 0003 0004 0169
0123

TCM 1413 0177 0038 0171
0002 0009 0206 1015
1017 1119 0205 0207
0208 0210 0169 0042
0044 0047 0061 0063
0067 0068 0103 0107
0115 0127 0154 0168
0185 0211 0228 0209
1005 0343 0924 0933
0248 0291

TEC 0003 0009 0129 0131
0133

TECHNICS 0065

TECHNISAT 0088 0099 0154

TECHNISSON 0042

TELEAVIA 0022 0036 0045 0111
0126 0139

TELEFUNKEN 0166 0111 0127 0190
0022 0035 0163 0101
0102 0036 0050 0051
0052 0078 0108 0126
0139 0079

TELETECH 0169 0009 0088 0129
0113

TELETON 0003 0157 0118 0132

TENSAI 0011 0168 0018 0051
0026

TESMET 0051

TEVION 0177 0038 0171 0002
0009 0206 1015 0200
0205 0207 0208 0210
0211 0169 0015 0042
0044 0047 0048 0049
0061 0063 0067 0068
0087 0103 0107 0115
0127 0154 0155 0168
0170 0185 0228 0229
0209 0214 0218 1005
1016 0894 0343 0924
0933 0248 0291 1064

TEXET 0003

THOMSON 1393 0166 0127 0111
0003 0022 0036 0045
0176 0101 0102 0050
0051 0052 0126 0139
0163 0185 0245 0046

THORN 0004 0018 0169 0035
0054 0111 0127 0141
0164 0037

TOKAI 0004 0051

TOKYO 0003

TOMASHI 0120

TOSHIBA 1482 0117 0164 0189
0027 0146 0017 0920
0082

TOWADA 0131 0021

TRIUMPH 0013 0123 0082

U

UHER 0051 0157 0021 0043

ULTRAVOX 0003 0014 0129 0131
0133 0000

UNITED 0088 0169

UNITED QUICK STAR 0245

UNIVERSUM 0102 0002 0016 0018
0051 0061 0169 0083
0110 0122 0129 0131
0143

UNIVOX 0037

V

VESTEL 0215 1771 0019 0051
0169 0171 0083 0092
0103 0107 0118 0129
0131 0138 0168 0195
0205 0021 1014

VEXA 0169 0009

VICTOR 0027 0051 0065

VIDEO SYSTEM 0051

VIDEOCON 1412

VIDEOLIQUE 0011 0003

VIDEON 0248

VIDEOSAT 0129

VISIOLA 0003

VISION 0051

VISOREX 0096

VISTAR 0133

VIVAX 0015 0042 1008

VORTEC 0051 0169

VOXSON 0019 0051 0108 0021
0043 0000

W

WALTHAM 0003 0133 0138 0037

WATSON 0051 0169

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| WATT RADIO | 0003 | 0014 | 0131 | 0037 |
| WEGA | 0000 | 0027 | | |
| WEGAVOX | 0015 | | | |
| WELLTECH | 0042 | | | |
| WELTBLOCK | 0051 | 0169 | | |
| WESTON | 0131 | | | |
| WHARFEDALE | 0099 | | | |
| WHITE WESTINGHOUSE | 0169 | 0003 | 0014 | |
| | 0043 | | | |
| WORLD OF VISION | 1021 | | | |

Y

| | | | | |
|--------|------|------|------|------|
| YAKUMO | 1012 | | | |
| YALOS | 0000 | | | |
| YINHE | 1396 | | | |
| YOKO | 0009 | 0011 | 0051 | 0169 |
| | 0002 | 0003 | | |
| YORX | 0011 | | | |

Z

| | | | | |
|---------|------|------|------|--|
| ZANUSSI | 0019 | 0157 | 0108 | |
|---------|------|------|------|--|

Videorekorder

A

| | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| AIWA | 0230 | 0233 | 0256 | 0293 |
| | 0231 | 0248 | 0291 | |
| AKAI | 0300 | 0329 | 0307 | 0237 |
| | 0236 | 0238 | 0239 | 0293 |
| AKIBA | 0275 | | | |
| AKURA | 0275 | 0244 | 0293 | |
| ALBA | 0275 | 0233 | 0250 | 0245 |
| | 0248 | 0246 | 0247 | |
| ALLORGAN | 0311 | | | |
| AMBASSADOR | 0250 | | | |
| AMSTRAD | 0253 | 0231 | 0254 | |
| ANITECH | 0275 | | | |
| APEX | 0949 | | | |
| ASA | 0257 | 0256 | | |
| ASUKA | 0275 | 0257 | 0231 | 0256 |

B

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| BAIRD | 0259 | 0231 | 0258 | 0245 |
| | 0237 | 0293 | | |
| BASIC LINE | 0275 | 0233 | 0250 | 0245 |
| BAUR | 0263 | 0257 | | |
| BESTAR | 0250 | 0245 | | |
| BLACK PANTHER LINE | 0245 | | | |
| BLAUPUNKT | 0263 | 0257 | 0262 | 0260 |
| | 0309 | 0325 | 0271 | |
| BLUESKY | 0248 | | | |
| BONDSTEC | 0250 | | | |
| BRANDT | 0303 | 0305 | | |
| BROKSONIC | 0277 | 0967 | | |
| BUSH | 0275 | 0233 | 0245 | 0248 |
| | 0246 | 0247 | 0288 | |

C

| | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| CATRON | 0250 | | | |
| CGE | 0231 | 0293 | | |
| CIMLINE | 0275 | 0233 | | |
| CINEVISION | 0256 | | | |
| CLATRONIC | 0250 | | | |
| COMBITECH | 0248 | | | |
| CONDOR | 0250 | 0245 | | |
| CROWN | 0275 | 0250 | 0245 | |
| CYBERCOM | 0233 | 0311 | 0262 | 0269 |
| | 0319 | 0256 | 0248 | 0291 |
| | 0338 | 0905 | 0906 | |
| CYBERMAXX | 0233 | 0311 | 0262 | 0269 |
| | 0319 | 0256 | 0248 | 0291 |
| | 0338 | 0905 | 0906 | |
| CYTRON | 0233 | 0311 | 0262 | 0269 |
| | 0319 | 0256 | 0248 | 0291 |
| | 0338 | 0905 | 0906 | |

D

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| DAEWOO | 0274 | 0250 | 0265 | 0319 |
| | 0245 | 0971 | | |
| DANSAI | 0275 | | | |
| DANTAX | 0233 | | | |
| DAYTRON | 0245 | | | |
| DE GRAAF | 0266 | 0257 | | |
| DECCA | 0257 | 0231 | 0293 | |
| DUAL | 0233 | 0256 | 0257 | 0311 |
| | 0262 | 0319 | 0293 | 0248 |
| | 0291 | 0338 | 0905 | 0906 |
| DUMONT | 0266 | 0257 | 0231 | 0258 |

E

ELTA 0275
EMERSON 0231 0256 0301 0339
ESC 0245
ETZUKO 0275

F

FERGUSON 0294 0259 0271 0278
0293 0281 0305
FIDELITY 0311 0231
FINLANDIA 0266 0257 0258
FINLUX 0266 0298 0257 0231
0258 0293 0237
FIRSTLINE 0266 0275 0233 0265
0298 0256
FISHER 0258 0279
FLINT 0233
FORMENTI-PHEONIX 0257
FRONTECH 0250
FUJITSU 0231
FUNAI 0231 0339

G

GALAXY 0231
GBC 0275 0250
GEC 0257
GELOSO 0275
GENERAL 0250
GENERAL TECHNIC 0262 0233 0311
0248
GOLDHAND 0275
GOLDSTAR 0231 0256 0261
GOODMANS 0275 0250 0259 0256
0231 0245 0283 0282
GO-VIDEO 0338 0367 0971
GRAETZ 0258 0293
GRANADA 0257 0266 0240 0258
0271
GRANDIN 0275 0250 0256 0231
0245
GRUNDIG 0273 0270 0263 0235
0243 0257 0260 0272
0275 0286 0287 0290
0315 0271 0288

H

HAAZ 0233

HANSEATIC 0257 0256
HCM 0275 0288
HINARI 0275 0233 0248 0288
0301
HISAWA 0233
HITACHI 0266 0257 0268 0231
0293 0387
HYPSON 0233 0275

I

IMEGO 0250
IMPERIAL 0231
INNO HIT 0250 0257 0275 0245
INNOVATION 0233 0311 0262 0248
0291
INTERBUY 0256
INTERFUNK 0257 0258
INTERVISION 0231
IRRADIO 0275 0256
ITT 0237 0293 0258 0292
ITV 0256 0245

J

JVC 0294 0295 0293 0400

K

KAISUI 0275
KARCHER 0257
KENDO 0233 0250 0265 0300
0245 0236 0237
KENWOOD 0293
KORPEL 0275

L

LENCO 0245
LEYCO 0275
LG 0231 0256 0261 0907
LIFE 0291 0256
LIFETEC 0233 0311 0262 0269
0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
LOEWE 0267 0325 0262 0257
0256 0271
LOGIK 0275
LUMATRON 0274 0245
LUXOR 0298 0258 0237 0281

M

MAGNASONIC 0258
MAGNAVOX 0914 0285
MAGNUM 0291
MANESTH 0275 0265
MARANTZ 0257 0271 0281 0299
MATSUI 0233 0256 0248 0301
MEDIATOR 0257
MEDION 0233 0311 0262 0269
0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
MELECTRONIC 0231
MEMOREX 0240 0256 0231 0258
0279
MEMPHIS 0275
METZ 0262 0263 0267 0273
0325 0271
MICROMAXX 0233 0311 0262 0269
0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
MICROSTAR 0233 0311 0262 0269
0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
MIGROS 0231
MINERVA 0263 0271
MITSUBISHI 0298 0257 0289 0294
0231
MULTITECH 0275 0250 0257 0231
MURPHY 0231

N

NATIONAL 0262 0260
NEC 0294 0293 0299
NECKERMANN 0257 0293 0301
NEI 0257
NESCO 0275
NIKKAI 0250 0302
NOKIA 0240 0300 0307 0258
0237 0292 0293
NORDMENDE 0294 0293 0303 0305

O

OCEANIC 0240 0231 0293
OKANO 0233 0300
ORION 0234 0233 0304 0248
0283 0301 0246
ORSON 0231
OSAKI 0275 0231 0256

OTTO VERSAND 0257

P

PALLADIUM 0275 0300 0256 0271
0293
PANASONIC 0262 0267 0260 0314
0321 0325 0970
PATHE CINEMA 0301
PATHE MARCONI 0293
PENTAX 0266
PERDIO 0231
PHILCO 0299
PHILIPS 0235 0257 0290 0315
0327 0286 0285 0242
0271 0293 0969
PHONOLA 0257
PIONEER 0294 0257 1084
POLAROID 0949
PORTLAND 0250 0245
PRINZ 0231
PRO2 0233 0311 0262 0269
0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
PROFEX 0275
PROLINE 0231 0288
PROSONIC 0233 0245
PYE 0257

Q

QUARTZ 0258
QUELLE 0257 0263 0258 0231
0271 0301

R

RADIOLA 0257
REX 0293
RFT 0250 0257
ROADSTAR 0275 0256 0245

S

SABA 0324 0245 0281 0293
0303 0305
SAISHO 0275 0233 0248 0301
SALORA 0298 0258 0237 0292
SAMSUNG 0311 0312 0338 0963
SAMURAI 0250
SANSUI 0294 0244 0293 0920

SANYO 0284 0258 0279
 SAVILLE 0248
 SBR 0257
 SCHAUB LORENZ 0258 0237 0231 0293
 SCHNEIDER 0275 0233 0265 0250
 0257 0256 0231 0264
 0245
 SEG 0275 0319
 SEI-SINUDYNE 0257
 SELECO 0293
 SENTRA 0250
 SENTRON 0275
 SHARP 0240 0241 0328 0281
 SHINTOM 0275 0258
 SHIVAKI 0256
 SIEMENS 0263 0256 0258 0271
 SILVA 0256
 SILVERCREST 0256
 SINUDYNE 0257
 SOLAVOX 0250
 SONOKO 0245
 SONOLOR 0240
 SONTEC 0256
 SONY 0232 0308 0309 0310
 0313 0249 0251 0255
 0402
 STANDARD 0245
 STRONG 0244
 SUNKAI 0233
 SUNSTAR 0231
 SUNTRONIC 0231
 SUNWOOD 0275
 SYLVANIA 0339 0231

T
 TAISHO 0233
 TANDBERG 0263
 TARGA 0256 0907 1041
 TASHIKO 0240 0231
 TATUNG 0257 0231 0293
 TCM 0233 0256 0311 0262
 0269 0319 0375 0248
 0291 0338 0905 0906
 TEC 0250

TECHNICS 0262 0260
 TELEAVIA 0293
 TELEFUNKEN 0306 0294 0324 0295
 0323 0280 0293 0303
 0305
 TENOSAL 0275
 TENSAI 0275 0231 0256
 TEVION 0233 0311 0262 0269
 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 THOMSON 0294 0324 0295 0323
 0326 0245 0242 0293
 0305
 THORN 0258 0293 0301
 TIVO 0242
 TOKAI 0275 0256
 TONSAI 0275
 TOSHIBA 0320 0257 0265 0298
 0319 0362 0293
 TOWADA 0275
 TOWIKA 0275
 TRIUMPH 0301
 TVA 0250

U

UHER 0256
 UNITED QUICK STAR 0245
 UNIVERSUM 0290 0235 0263 0257
 0315 0256 0231 0237
 0239 0253 0271

V

VICTOR 0294 0295
 VIDEON 0233 0262 0311 0248

W

WELTBlick 0256

Y

YAMISHI 0275
 YOKAN 0275
 YOKO 0275 0250 0256

Z

ZENITH 0256

DVD

A

ACCOUSTIC SOLUTIONS 0383 0350
AEG 0894 0333
AFREEY 0386
AIRIS 0357
AIWA 0383 0377
AKAI 0369 0333 0382 0350
0894 1082
AKASHI 0346
ALBA 0384 0350 0381 0357
0370 0351
ALL-TEL 0333
AMES 0383
AMSTRAD 0350
AMW 1053 1054
ANABA 0961
ANSONIC 0356
APEX 0921 0384 0357 0911
0390 0913 1083 0949
ARENA 0923
ASPIRE 0952
A-TREND 0347
AUDIOSONIC 0382 1062
AUDIOVOX 0942
AXION 0942

B

B & K 0978
BAIER 0349
BAZE 0357
BEKO 1064
BLACK DIAMOND 0350
BLAUPUNKT 0384
BLU-RAY 1796 1109 1108 1107
1113 1081 0375
BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051
BLUE SKY 0375 0373 0357 0350
BOMAN 0894 0351
BRANDT 0373 0360 0362
BRITANIA 1795
BROKSONIC 0920 0967
BUSH 0384 0382 0350 0381
0356

C

CAMBRIDGE 0376
CELESTIAL 0357
CENTREX 0357
CENTRIOS 0932 0951 0954 0955
CENTRON 0932
CENTRUM 0346 0926 0928 0350
0927
CINETEC 0350
CINEVISION 0375
CLASSIC 0383
CLATRONIC 0357 0894
CMI 0923
COBY 0332 0916 0946 0947
0357 1051 0948
CONTEL 1772 0894
CRITERION 0344
CROWN 0373 0382
C-TECH 0341
CURTIS 0950 0948
CYBERCOM 0356 0930 0932 0330
0335 0339 0340 0341
0342 0345 0352 0358
0371 0923 0375 0343
0924 0933 0338 0334
0344 0664 0372 0373
CYBERHOME 0347 0912 0985 1075
CYBERLINK 1101
CYBERMAXX 0356 0930 0373 0932
0330 0335 0339 0340
0341 0342 0345 0352
0358 0371 0895 0896
0897 0898 0899 0900
0901 0902 0903 0904
0923 0893 0959 1069
1070 1071 1067 1066
1068 1117 1118 0905
0343 0924 0933 0375
0906 0338 0372 0334
0344 0664 0894
CYTRON 0356 0930 0373 0932
0330 0335 0339 0340
0341 0342 0345 0352
0358 0371 0380 0895
0896 0897 0898 0899
0900 0901 0902 0903
0904 0923 0893 0959
1069 1070 1071 1067
1066 1068 1117 1118

0905 0343 0924 0933
0375 0906 0338 0372
0334 0344 0664 0894

CYBERVISION 1791

D

DAEWOO 0353 0354 0965 0355
0347 0380 0925 0971

DANSAI 0351

DAYTRON 0925

DCE 0356

DENON 0364 0389

DENVER 0381 1051 0894

DENZEL 0392

DESAY 0958

DIAMOND 0373 0341

DIGIFRAME 0930

DIGIHOME 0350

DIGITOR 0382

DIGITREX 0357

DIGITRON 0386

DIGIX 0962

DIK 0356

DISNEY 0339 0902

DiViDo 0380

DIVX 0375 0932

DK DIGITAL 0356

DMTECH 0351 0333

DRAGON SYSTEMS 0356

DUAL 0350 0356 0984 0383
0956 0373 0330 0335
0337 0340 0392 0341
0342 0345 0352 0358
0371 0923 0351 0333
0343 0338 0372 0334
0344 0664 0375 0924
0933

DURABRAND 0333 0375 0356 0933
1085 1086 1087 1088

DVD 1024 0929

E

E-BENCH 0341

ELTA 0365 0382 0894 0333

ELTAX 1051

EMERSON 0380 1057 0339 0375

ENCORE 0386

ENZER 0392

ESA 0956

EUROLINE 0894

F

FARENHEIT 0960

FERGUSON 0373

FINLUX 0375 0357 0351

FINTEC 0350

FIRSTLINE 0373

FISHER 0378

FUNAI 0339

G

GE 0384

GERICOM 1064

GOLDEN SPHERE 0341

GOLDSTAR 0375 0907 0972

GOODMANS 0373 0382 0350 0333
0351

GO-VIDEO 0383 1059 1061 0338
0367 0971 0351

GPX 0910

GRADIENTE 1794 1793 0373

GRAETZ 0392

GRAN PRIX 0356

GRANDIN 0357

GRUNDIG 0385 0370 0380 0373
0378 0376 0350 0333

H

H & B 0350 0343

HAAZ 0341 0342

HANSEATIC 0375 0351 0333

HARMON/KARDON 0395

HB 1095 1089

HCM 0894

HD-DVD 1796 1110 1109 1108
1107 1081 0375

HE 0383

HITACHI 0367 0368 0392 0387
0350

HITEKER 0357

HOHER 0356

HOME ELECTRONICS 0383

HOMITA 0934 0935 0936 0937
0938

HOYO 0392

HYUNDAI 0351

I

ILO 0959

INITIAL 0384

INTEGRA 0374

INTERTRONIC 0893 0933 0894

J

JATON 0392

JBL 0395

JDB 0383

JVC 0361 1058 0362 0400
0964 0662 1072

JWIN 1076 1083

K

KARCHER 0351

KAWASHI 0333

KENDO 0356 0923 0350

KENNEX 0350

KENWOOD 0393 0364

KISS 0392

KLH 0384

KONKA 0908 0909

KOSS 0358 0373

L

LASONIC 0341

LAWSON 0341 0380

LECSON 0376

LENCO 1774 0373 0350 0356

LENOXX 0931 0346 0382

LG 1800 1798 1797 1117
0375 0907 0972

LIFE 0900 0373 1117 1118
0372

LIFETEC 0356 0930 0373 0932
0330 0335 0339 0340
0341 0342 0345 0352
0358 0371 0895 0896
0897 0898 0899 0900
0901 0902 0903 0904
0923 0893 0959 1069
1070 1071 1067 1066
1068 1117 1118 0905
0343 0924 0933 0375
0906 0338 0372 0334
0344 0664 0894

LIMIT 0341

LINN 0336

LITEON 0982 1056 1059 0959

LODOS 0350

LOEWE 0370 0375

LOGIX 0351 0380

LUMATRON 0332 0342 1051 0350
0383 0380

LUXMAN 0367

LUXOR 0350 0383

M

MAGNAVOX 0362 0379 0979 0980
0981 0370 0350 0914

MANHATTAN 0350 0380

MARANTZ 1079 0370 0379 0981
0375 0362

MARK 0350

MASTEC 0335

MATSUI 0373 0357 0350

MAXDORF 0894

MAXIM 0331 0350

MBO 0396 0383 0382

MEDIENCOM 0342

MEDION 1800 1798 1001 0356
0930 0373 0932 0330
0335 0339 0340 0341
0342 0345 0352 0358
0371 0351 0895 0896
0897 0898 0899 0900
0901 0902 0903 0904
0923 0893 0959 1069
1070 1071 1067 1066
1068 1115 1116 1117
1118 0905 0343 0924
0933 0375 0906 0338
0372 0334 0344 0664
0894

MEMOREX 0356 0339 0920

MERIDIAN 0362

METZ 0368 0350 0922

MICROMAXX 0356 0893 0930 0373
0932 0330 0335 0339
0340 0341 0342 0345
0352 0358 0371 0895
0896 0897 0898 0899
0900 0901 0902 0903
0904 0923 0959 1069
1070 1071 1067 1066
1068 1117 1118 0905
0343 0924 0933 0375
0906 0338 0372 0334
0344 0664 0894

MICROMEGA 0370
 MICROSOFT 0399 1100
 MICROSTAR 0356 0930 0373 0932
 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352
 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900
 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069
 1070 1071 1067 1066
 1068 1117 1118 0905
 0343 0924 0933 0375
 0906 0338 0372 0334
 0344 0664 0894

MINATO 0349
 MINERVA 0380
 MINTEK 0384
 MIRROR 0349
 MITSUBISHI 0350 0366
 MONYKA 0392
 MT LOGIC 1062
 MUSTEK 0383
 MXONDA 0373
 MYSTRAL 0356

N

NAD 0375 0394
 NAKAMICHI 0398
 NEC 0375
 NEOTEK 0386
 NEUFUNK 0392
 NEVIR 0356
 NEXXTECH 1772 0932 0954 0955
 0956
 NORCENT 0332 0982 0944 0945
 0948
 NORDMENDE 0356
 NORIKO 0349

O

OCEANIC 1089
 OKANO 0349 0362
 OMNI 0382
 ONIX 0346
 ONKYO 0374 0975
 OPTIMUS 0368 0922
 ORION 0920 0335
 ORITRON 0373

P

PACIFIC 0356 0350 0333
 PACKARD BELL 0939 0940 1101 1052
 PALSONIC 0357
 PANASONIC 1107 0401 0364 0403
 0970 0974
 PANDA 0351
 PHILCO 1792
 PHILIPS 1775 0370 0379 0979
 0980 0981 0362 1080
 1123 1128 0969 0339
 PHOCUS 1063 1064
 PHONOTREND 0916
 PIONEER 1109 1108 0368 0977
 0922 0968 0976 1084
 POLAROID 0957 0949
 PORTLAND 0382
 PRINZ 0356
 PRISM 0335
 PRO2 0356 0930 0373 0932
 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352
 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900
 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069
 1070 1071 1067 1066
 1068 0905 0343 0924
 0933 0375 0906 0338
 0372 0334 0344 0664
 0894
 PROCASTER 0905
 PROLINE 0373 0357 0333 0376
 0397
 PROSCAN 0399
 PROSON 0350
 PROSONIC 0332 0341 0349
 PROVIEW 1001
 PROVISION 0381 1051

Q

QUADRO 0928
 QUARTEK 1077

R

RADIONETTE 0375
 RAITE 0392
 RCA 0399 0384
 REDSTAR 0894 0965

RELISYS 0923 0895
 REOC 0341
 REX 0346
 ROADSTAR 0350 0383 0382
 RONIN 0397
 ROTEL 0361
 ROWA 0384 0922
 RTL 0923

S

SABA 0373 0915 0360
 SAIVOD 0356
 SALORA 0375
 SAMPO 0341 0386 0923 0895
 1051
 SAMSUNG 1122 1114 1113 1112
 0367 1050 0338 0963
 0919
 SANSUI 0341 0920
 SANYO 0350 0333 1060 0378
 SCAN 0380
 SCHAUB LORENZ 1095 0894 1089
 SCHNEIDER 0350 0352 0356 0373
 0351 0894 0333 0380
 SCHWAIGER 0349
 SCIENTIFIC LABS 0341
 SCOTT 0373 0357
 SEG 0350 0341 0392
 SHARP 1796 0371 0394 1055
 0350
 SHERWOOD 0391
 SHINCO 0384
 SHINSONIC 0384
 SILVA 0894
 SILVA SCHNEIDER 0356
 SILVERCREST 0341 1093 1090 1091
 1092
 SINGER 0341 0382
 SKYMASTER 0382 0383
 SM ELECTRONIC 0382 0383 0341
 SMART 0350 0380
 SONY 1081 0363 0987 0988
 0989 0402 0986
 SOUNDMASTER 0341
 SOUNDMAX 0341
 SOUNDSTORM 0330
 SOUNDWAVE 0351

STANDARD 0373
 STRONG 0350
 SUNGALE 0953
 SUPERVISION 0382 0383
 SVA 0349
 SYLVANIA 0339
 SYNNS 0341

T

TANDBERG 0350
 TANGENT 1051
 TARGA 0375 1115 0959 0891
 1117 0972 1094 1121
 0907
 TCM 0900 0356 0930 0373
 0932 0330 0335 0339
 0340 0333 0341 0342
 0345 0352 0358 0371
 0923 1119 0343 0924
 0933 0338 0372 0334
 0344 0664
 TEAC 0368 0333 0341 0384
 0375
 TECHNICS 0364 0399
 TECHNIKA 0356
 TECHWOOD 0394 0350 0370
 TECO 0923 0895
 TEDELEX 0382
 TELEDEVICE 1051
 TELEFUNKEN 0894 0333
 TELETECH 0350
 TENSAI 0373 0382
 TERAPIN 0943
 TEVION 0356 0930 0373 0932
 0330 0335 0337 0339
 0340 0341 0342 0345
 0352 0358 0371 0891
 0892 0895 0896 0897
 0898 0899 0900 0901
 0902 0903 0904 0923
 0966 0893 0959 1065
 1068 1069 1070 1071
 1067 1066 1117 1118
 0890 0905 0343 0924
 0933 0375 0906 0338
 0917 0918 0372 0334
 0344 0664 0894 1064
 THETA DIGITAL 0368
 THOMSON 0360 0359 0399 1078
 TINY 1051
 TOKAI 0894 0392

TOKIWA 0380
TOSHIBA 0973 1110 1120 0362
0983 0920 1111
TRANS-CONTINENTS 0356 1051
TRANSONIC 0357
TREDEX 0941
TRUTECH 1075

U

UMAX 0382
UNITED 0333 0348 0357 0894
UNIVERSUM 0350 0375 0333

V

VENTURER 0333
VESTEL 1771 0350
VIETA 0380
VOXSON 0383 0356 0382

W

WALKVISION 0384

CD

A

ADCOM 0848
AIWA 0849 0850 0851 0751
AKAI 0853 0854 0855
ALBA 0856
ARCAM 0732

B

BESTAR 0859
BSR 0860
BUSH 0661

C

CARRERA 0663
CLASSIC 0807
CONDOR 0860
CYBERCOM 0843 0664 0668 0674
0675 0694 0730 0742
0743 0744 0745 0746
0747 0801 0802 0803
0807 0809 0818 0819

WELKIN 0356
WELLTECH 1098 1105 1106
WESTAR 0350
WHARFEDALE 0376 0349 0341 0386
WILSON 0356

X

X-BOX 0399
XENIUS 0373 0358
XLOGIC 0341
XMS 0894

Y

YAKUMO 0357 1083 0905
YAMAHA 1773 0364 0388 0979
0980 0370
YAMAKAWA 0397 0392 0382
YUKAI 0383

Z

ZENITH 0375 0907

CYBERMAXX 0843 0664 0668 0674
0675 0694 0730 0742
0743 0744 0745 0746
0747 0801 0802 0803
0807 0809 0818 0819
CYTRON 0843 0664 0668 0674
0675 0694 0730 0742
0743 0744 0745 0746
0747 0801 0802 0803
0807 0809 0818 0819

D

DENON 0665 0666
DUAL 0843 0848 0664 0668
0675 0694 0730 0742
0743 0744 0745 0746
0747 0798 0801 0802
0803

E

E-BENCH 0811
ELTA 0878 0667 0668 0693
0694 0745
EMERSON 0848 0859

F

FISHER 0669

G

GENEXXA 0859 0671 0672 0673
0675 0676 0677

GOLDSTAR 0663

GOODMANS 0678 0679

GRUNDIG 0680 0697 0698 0732

H

HARMON/KARDON 0683

HITACHI 0848 0685 0686

I

INNOVATION 0730 0742 0743 0744
0745 0746 0747

J

JVC 0662 0687

K

KENWOOD 0669 0688 0689 0690
0762

L

LIFE 0823

LIFETEC 0823 0843 0664 0668
0674 0675 0694 0730
0742 0743 0744 0745
0746 0747 0801 0802
0803 0807 0809 0818
0819

LG 0663

LINN 0732

LUXMAN 0691

M

MAGNUM 0730 0742 0743 0744
0745 0746 0747

MARANTZ 0695 0732

MATSUI 0696 0732

MEDION 0823 0843 0728 0664
0668 0674 0675 0694
0730 0742 0743 0744
0745 0746 0747 0801
0802 0803 0807 0809
0818 0819

MEMOREX 0848 0859 0677

MERIDIAN 0732

MICROMAXX 0843 0664 0668 0674
0675 0694 0730 0742
0743 0744 0745 0746
0747 0801 0802 0803
0807 0809 0818 0819

MICROMEGA 0732

MICROSTAR 0843 0664 0668 0674
0675 0694 0730 0742
0743 0744 0745 0746
0747 0801 0802 0803
0807 0809 0818 0819

MISSION 0732

N

NAD 0671 0733 0735 0736
0737 0800

NAIM 0732

NAKAMICHI 0699 0700

NUVO 0866

O

ONKYO 0840 0701 0702 0703
0785 0792

P

PANASONIC 0661 0705

PHILIPS 0847 0706 0732

PHILIPS CD-V 0840

PIONEER 0673 0677 0753

PRO2 0843 0664 0668 0674
0675 0694 0730 0742
0743 0744 0745 0746
0747 0801 0802 0803
0807 0809 0818 0819

PROTON 0732

Q

QUAD 0732

R

REALISTIC 0848 0859 0675

ROADSTAR 0706 0708

ROTEL 0732

S

SABA 0848

SAE 0732

| | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| SAMSUNG | 0768 | | | | 0742 | 0743 | 0744 | 0745 |
| SANSUI | 0847 | 0709 | 0710 | 0711 | 0746 | 0747 | 0801 | 0802 |
| | 0732 | | | | 0803 | 0807 | 0809 | 0813 |
| SCHNEIDER | 0860 | 0732 | | | 0814 | 0816 | 0818 | 0819 |
| SCOTT | 0859 | | | | 0821 | 0822 | | |
| SHARP | 0672 | 0712 | 0713 | 0714 | THEORIE & ANWENDING | | 0804 | |
| SHERWOOD | 0782 | | | | THOMSON | 0842 | 0848 | |
| SINGER | 0803 | | | | TOSHIBA | 0722 | 0723 | |
| SKYMASTER | 0778 | | | | U | | | |
| SONY | 0671 | 0716 | 0717 | 0718 | UNIVERSUM | 0732 | | |
| | 0741 | 0748 | 0749 | 0750 | V | | | |
| T | | | | | VECTOR RESEARCH | 0663 | | |
| TANDBERG | 0732 | | | | VICTOR | 0687 | | |
| TCM | 0880 | 0843 | 0664 | 0668 | W | | | |
| | 0674 | 0675 | 0694 | 0730 | WELLTECH | 0675 | 0694 | 0744 |
| | 0742 | 0743 | 0744 | 0745 | Y | | | |
| | 0746 | 0747 | 0801 | 0802 | YAMAHA | 0712 | 0720 | 0725 |
| | 0803 | 0807 | 0809 | 0823 | YORX | 0708 | | |
| | 0824 | 0825 | | | | | | |
| TEAC | 0795 | | | | | | | |
| TECHNICS | 0705 | 0721 | 0763 | 0787 | | | | |
| TELEFUNKEN | 0848 | | | | | | | |
| TEVION | 0823 | 0843 | 0664 | 0668 | | | | |
| | 0674 | 0675 | 0694 | 0730 | | | | |

SAT Receiver

DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

A

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| @SAT | 1147 | | | |
| @SKY | 1138 | | | |
| ADECQ | 1340 | | | |
| AKAI | 0552 | | | |
| ALBA | 0508 | 0562 | 0405 | 0407 |
| ALDES | 0408 | 0409 | | |
| ALLSAT | 0462 | 0410 | 0552 | |
| ALLSONIC | 0408 | 0428 | | |
| AMPERE | 0422 | | | |
| AMSTRAD | 0584 | 0555 | 0541 | 0415 |
| | 0416 | 0417 | 0419 | |
| ANKARO | 0408 | 0428 | 0424 | |
| ANTTRON | 0405 | 0407 | | |
| APOLLO | 0405 | | | |
| ARCOM | 1174 | 1165 | | |
| ARCON | 0415 | 0422 | 1155 | 1144 |
| | 1153 | 0424 | 0463 | 1154 |

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| ARENA | 1222 | | | |
| ARION | 1238 | | | |
| ARMSTRONG | 0419 | | | |
| ARNION | 1147 | | | |
| ASAT | 0552 | | | |
| ASCI | 1138 | | | |
| AST | 0435 | | | |
| ASTON | 0594 | 0406 | | |
| ASTRA | 0429 | 0419 | 0431 | 0432 |
| | 0502 | | | |
| ASTRO | 0428 | 0439 | 0569 | 0407 |
| | 0409 | | | |
| AUDIOTON | 0462 | 0407 | | |
| AURORA | 0602 | | | |
| AUSTAR | 1224 | 0602 | 0643 | 0642 |
| AXIS | 0428 | 0415 | 0432 | 0456 |

B

| | | | | |
|--------|------|--|--|--|
| BARCOM | 0424 | | | |
|--------|------|--|--|--|

BEST 0428 0424
 BLAUPUNKT 0439
 BOCA 0419 0502
 BRAIN WAVE 0444 0549 1131
 BRANDT 0565 0566 0567 0574
 BSKYB 0584 0555
 BT SATELLITE 0574
 BUSH 0508 0562 0410

C

CANAL SATELLITE 0569 0599
 CANAL+ 0569 0599
 CHAPARRAL 0507
 CHESS 0547 0586
 CITYCOM 0508 0640 0485 0459
 CLATRONIC 0444
 CLEMENS KAMPHUS 0491
 CNT 0409
 COLUMBUS 0477
 COMAG 1255 1237 1233 1231
 0471
 COMMLINK 0408
 COMTECH 0456
 CONDOR 0428 0640
 CONNEXIONS 0438 0454
 CONRAD 0640 1156
 CONTEC 0456 0459
 COSAT 0462
 COSHIP 0427
 CROWN 0419
 CYBERCOM 0412 0413 0423 0428
 0442 0493 0504 0511
 0514 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 CYBERMAXX 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137
 CYTRON 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137

D

DAERYUNG 0438
 DANSAT 0410
 D-BOX 0564 0604
 DECCA 0460
 DEW 0456
 DIAMOND 0461
 DIGIALITY 0640
 DIGIQUEST 1147 0485 0427
 DIGITAL M SERIE 1249
 DISKXPRESS 0424 0454
 DITRISTRAD 0462
 DMT 0412
 DNT 0438 0552
 DONG WOO 0501
 DRAKE 0557 0463
 DREAM MULTIMEDIA 0685
 DREAMBOX 0658
 DStv 0602
 DUAL 0412 0413 0423 0428
 0493 0504 0511 0566
 0583 0586 0587 0618
 0514

E

ECHOSTAR 0640 0581 0586 0425
 0481 0578 0579 0580
 0657 0659 0464 0465
 0467
 EINHELL 0408 0417 0405 0419
 ELEKTA 0409
 ELTA 0428 0462 0405 0552
 EMANON 0405
 EMME ESSE 0428 0508 0491
 EMTECH 1162
 ENIGMA 1248
 EP SAT 0508 0491
 E-TEK 1140
 EUROPHON 0640
 EUROSAT 0419
 EUROSKY 0428 0640 1156 0419
 EUROSPACE 0468
 EUROSTAR 0438 0419
 EVA 0588 0589
 EXATOR 0405 0407

F

| | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|
| FERGUSON | 0508 | 0472 | 0603 | 0410 |
| | 0473 | | | |
| FIDELITY | 0415 | 0417 | | |
| FINLANDIA | 0508 | | | |
| FINLUX | 0508 | 0429 | 0608 | 0475 |
| | 0480 | 0487 | | |
| FINNSAT | 0603 | 0456 | | |
| FORCE | 0577 | 0553 | 0535 | |
| FORTEC STAR | 0470 | | | |
| FOXTEL | 1224 | 1225 | 0602 | |
| FOXTEL IQ | 1225 | | | |
| FRACARRO | 0562 | | | |
| FRANCE SATELLITE/TV | 0477 | | | |
| FREECOM | 0405 | 0489 | | |
| FTE | 0422 | 0496 | | |
| FUBA | 0548 | 0439 | 0428 | 0438 |
| | 0405 | 0424 | 0431 | 0477 |
| | 0480 | 0552 | | |
| FUNTACH | 0587 | | | |

G

| | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| GALAXIS | 0428 | 0408 | 0462 | 0478 |
| | 0484 | 0485 | 0535 | 0582 |
| | 0583 | 0602 | 0619 | 0432 |
| | 0456 | | | |
| GALAXY | 0424 | | | |
| GLOBECAST | 1141 | | | |
| GLOBO | 1156 | | | |
| GMI | 0419 | | | |
| GOLDSTAR | 0489 | | | |
| GOODING | 0483 | | | |
| GOODMANS | 0508 | | | |
| GRANADA | 0429 | | | |
| GRANVISION | 1235 | 1234 | | |
| GROTHUSEN | 0405 | 0489 | | |
| GRUNDIG | 0439 | 0436 | 0483 | 0495 |
| | 0508 | 0544 | 0469 | 0602 |
| | 0584 | 0407 | 0550 | |

H

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| HANDAN | 0547 | 1167 | | |
| HANSEATIC | 0504 | | | |
| HANTOR | 0444 | 0405 | | |
| HANURI | 0409 | | | |
| HB | 1162 | 0413 | 1214 | 1215 |
| | 1216 | | | |

| | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| HEAD | 1253 | 1252 | 1251 | |
| HELIOCOM | 0422 | | | |
| HIRSCHMANN | 0439 | 0522 | 0547 | 0548 |
| | 1156 | 1165 | 1174 | 0487 |
| | 0488 | 0491 | 0558 | |
| HISAWA | 0444 | | | |
| HITACHI | 0508 | 0537 | | |
| HOMECAST | 1222 | 1223 | 1162 | |
| HOUSTON | 0462 | | | |
| HUMAX | 1260 | 1259 | 1258 | 1250 |
| | 0485 | 0517 | 0582 | |
| HUTH | 0408 | 0411 | 0444 | 0462 |
| | 0419 | 0491 | | |
| HYUNDAI | 0486 | | | |

I

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| ID DIGITAL | 0485 | | | |
| IMPERIAL | 0562 | | | |
| INNOVATION | 0428 | 0493 | 0504 | 0511 |
| | 0583 | 0586 | 0587 | 0618 |
| INTERTRONIC | 0419 | | | |
| INTERVISION | 0462 | | | |
| IRDETO | 0602 | | | |
| ITT/NOKIA | 0429 | 0508 | 0548 | 0454 |
| | 0487 | 0537 | | |

J

| | | | | |
|-----------|------|--|--|--|
| JOHANSSON | 0444 | | | |
| JSR | 0462 | | | |
| JVC | 0483 | | | |

K

| | | | | |
|--------------|------|------|------|------|
| KAON | 1147 | | | |
| KATHREIN | 1221 | 1197 | 0549 | 0617 |
| | 0631 | 0607 | 0635 | 0439 |
| | 0459 | 0496 | 0507 | 0552 |
| KOSCOM | 1144 | | | |
| KOSMOS | 0489 | 0491 | 0496 | |
| KR | 0407 | | | |
| KREILING | 0549 | 0631 | 1137 | 1232 |
| KREISELMEYER | 0439 | | | |
| KYOSTAR | 0405 | | | |

L

| | | | | |
|-------|------|------|------|------|
| LASAT | 0428 | 0565 | 0566 | 0567 |
| | 0630 | 1156 | 1157 | 0409 |
| | 0502 | | | |
| LENCO | 0405 | 0489 | 0503 | |

LENG 0444
 LENNOX 0462
 LENSON 0479
 LG 0489
 LIFE 0583
 LIFESAT 0412 0413 0423 0428
 0442 0493 0504 0511
 0514 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 LIFETEC 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137
 LION 0468
 LORENTZEN 1156
 LORRAINE 0489
 LUPUS 0428
 LUXOR 0417 0429 0548 0537

M

MACAB 0603
 MANHATTAN 0462 0508 0557 0633
 0421 0409
 MARANTZ 0552
 MARMITEK 0641
 MARMITEK OCTOPUS 0655
 MASCOM 0409
 MASPRO 0483 0508 0507 0558
 MATSUI 0483 0574
 MB 0504
 MBOX 0442
 MEDIABOX 0569
 MEDIACOM 0506
 MEDIAMARKT 0419
 MEDIASAT 0569 0432
 MEDION 1257 1217 0412 0413
 0423 0428 0442 0466
 0478 0484 0493 0504
 0511 0514 0535 0546
 0566 0583 0586 0587
 0618 0619 0644 0650
 0652 0653 1130 1139
 1138 1137 1181
 MEGA 0552
 METRONIC 0408 0575 0612 0613
 0614 0615 0632 0409
 0424 0405 0407

METZ 0439
 MICRO TECHNOLOGY 0468
 MICROMAXX 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1139 1138 1137
 MICROSTAR 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137
 MINERVA 0483 0439
 MITSUBISHI 0508 0439 0574
 MITSUMI 0502
 MORETV 0644 0423 1130 1181
 MORGAN SYDNEY 0611
 MORGANS 0611 0419 0502 0552
 MULTICHOICE 0602
 MULTISTAR 0496
 MULTITEC 0586 0587
 MURATTO 0437 0489

N

NAVEX 0444
 NEC 0509 0510
 NEOTION 1138
 NEUHAUS 0462 0479 0432
 NEXTWAVE 0414 0585
 NIKKO 0419
 NOKIA 0530 0564 0425 0429
 0508 0548 0563 0531
 0454 0487 0604
 NOMEX 0622
 NORDMENDE 0549 0472 0508 0603
 0405 0409
 NOVIS 0444

O

OAK 0424
 OCEANIC 0461 0468
 OCTAGON 0405 0407 0456
 OKANO 0419 0491 0496
 OPTEX 0462 0459 0656
 OPTUS 1224 0602

ORBIT 0435
 ORBITECH 0405
 ORIGO 0468
 OSAT 0407
 OTTO VERSAND 0439

P

PACE 0584 0555 0439 0559
 0527 0508 0410 0617
 1225
 PACIFIC 0461
 PALCOM 0479 0431 0477
 PALLADIUM 0483 0419
 PALTEC 0431
 PANASONIC 0584 0508 0542
 PANDA 0508 0410
 PANSAT 0490
 PANTECH 0591
 PBI 1138
 PHILIPS 0552 0436 0483 0493
 0495 0508 0543 0434
 0569 0574 0605 0618
 0455 0561 0550 0456
 0515 0604
 PHOENIX 0456
 PHONOTREND 0408 0462 0491 0652
 PILOTIME 0599
 PINNACLE 0654
 PIONEER 0569
 POLSAT 0603
 POLYTRON 0459
 PREDKI 0444
 PREMIER 0569
 PREMIERE 0604 0569 0564 0542
 0485 0462 0442
 PREMIUM X 1134
 PRIESNER 0445 0419
 PRO2 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137
 PROFI 0503
 PROMAX 0508
 PROSAT 0408 0562
 PROTEK 0461
 PROVISION 0409

Q

QUADRAL 0408 0428
 QUELLE 0439 0417
 QUIERO 0603

R

RADIOLA 0552
 RADIX 0630 0438 0632 1152
 RAINBOW 0407
 REDIFFUSION 0510
 REDPOINT 0432
 REDSTAR 0428
 RFT 0408 0552
 RUEFACH 0503

S

SAB 1137 1144 1145 1146
 1147
 SABA 0472 0508 0543 0556
 0562 0565 0571 0572
 0573 0574 0575 0409
 0468
 SABRE 0508
 SAGEM 0570 0604 0599 0603
 0648
 SAKURA 0456
 SALORA 0429 0527 0509 0520
 SAMSUNG 0426 0405 0506
 SAT 0415 0435 0437
 SAT+ 0546 1137
 SATCOM 0640 0504 0523
 SATEC 0508
 SATPARTNER 0444 0405 0407 0409
 0489 0491
 SCHAUB LORENZ 1147 1162 1214 1215
 1216
 SCHNEIDER 0428 0455 0506 0511
 0583 0586 0587 0618
 SCHWAIGER 1255 1236 1233 1231
 1157 1156 1131 0567
 0565 0428 0409 0411
 0412 0413 0427 0430
 0433 0440 0504 0508
 0516 0566 0573 0575
 0576 0577 0582 0514
 0583 0585 0587 0598
 0616 0630 0631 0633
 0635 1132 1133 1147
 1152 1173 0459
 SEEMANN 0438 0419 0432

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| SEG | 0428 | 0444 | 0504 | 0541 |
| | 0631 | 0634 | 0405 | |
| SELECO | 0462 | | | |
| SIEMENS | 0439 | 1157 | | |
| SILVA | 0489 | | | |
| SKARDIN | 0432 | 0586 | 0546 | 1160 |
| SKY | 0555 | 0584 | 1151 | |
| SKY DIGITAL | 0584 | 0555 | | |
| SKY+ | 0555 | | | |
| SKY HD | 1151 | | | |
| SKY ITALIA | 0584 | 0555 | | |
| SKYMASTER | 0408 | 0412 | 0504 | 0506 |
| | 0546 | 0547 | 0586 | 0587 |
| | 0588 | 0589 | 0590 | 0591 |
| | 0592 | 0621 | 1140 | 1138 |
| | 1159 | 1161 | 1160 | 1162 |
| | 1167 | 1244 | | |
| SKYMAX | 0552 | | | |
| SKYPEX | 1156 | | | |
| SKYPLUS | 1138 | | | |
| SKYVISION | 0462 | | | |
| SMART | 1249 | 1248 | 1247 | 1246 |
| | 1244 | 1243 | 1241 | 1240 |
| | 1234 | 1174 | 1165 | 1133 |
| SM ELECTRONIC | 0408 | 0412 | 0504 | 0506 |
| | 0546 | 0547 | 0586 | 0587 |
| | 0588 | 0589 | 0591 | 0621 |
| | 1140 | 1138 | 0592 | 1159 |
| | 1161 | 1160 | 1162 | 1167 |
| SONY | 0584 | 0569 | 0418 | 0446 |
| SR | 0472 | 0419 | 0502 | |
| STARBOX | 0427 | | | |
| STAR TRAK | 0405 | | | |
| STARLAND | 0586 | | | |
| STARRING | 0444 | | | |
| STRONG | 0562 | 0428 | 0602 | 0545 |
| | 0454 | 0489 | 0405 | 0407 |
| SUMIDA | 0419 | | | |
| SUNSTAR | 0527 | 0419 | 0502 | |

T

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| TANDBERG | 0603 | | | |
| TANDY | 0407 | | | |
| TANTEC | 0508 | 0479 | 0477 | |
| TARGA | 1195 | | | |
| TATUNG | 0460 | | | |
| TCM | 0412 | 0413 | 0423 | 0428 |
| | 0442 | 0493 | 0504 | 0511 |
| | 0514 | 0546 | 0566 | 0583 |
| | 0586 | 0587 | 0618 | 0619 |

| | | | | |
|--------------|------|------|------|------|
| TECHNIHALL | 0416 | | | |
| TECHNISAT | 1219 | 1220 | 0506 | 0438 |
| | 0479 | 0569 | 0623 | 0528 |
| | 0529 | | | |
| TECHNOMATE | 0441 | 1142 | | |
| TECHNOTREND | 1230 | 1173 | 1147 | 1131 |
| TECO | 0419 | 0502 | | |
| TELASAT | 0640 | | | |
| TELEFUNKEN | 0560 | 0508 | 0565 | 0566 |
| | 0567 | 0574 | 0405 | |
| TELEKA | 0438 | 0640 | 0407 | 0419 |
| TELEMASTER | 0409 | | | |
| TELESAT | 0504 | | | |
| TELESTAR | 1138 | 0479 | 0569 | |
| TELEVES | 0508 | 0610 | 0611 | |
| TELEWIRE | 0462 | | | |
| TEN HAAFT | 0423 | | | |
| TEVION | 0412 | 0413 | 0423 | 0428 |
| | 0442 | 0466 | 0478 | 0484 |
| | 0493 | 0504 | 0511 | 0514 |
| | 0535 | 0546 | 0566 | 0583 |
| | 0586 | 0587 | 0618 | 0619 |
| | 0644 | 0650 | 0652 | 0653 |
| | 1130 | 1140 | 1138 | 1137 |
| THOMSON | 0472 | 0601 | 0570 | 0574 |
| | 0492 | 0508 | 0560 | 0568 |
| | 0569 | 0603 | 0427 | 1156 |
| THORENS | 0461 | | | |
| THORN | 0508 | 0410 | 0473 | |
| TIOKO | 0459 | | | |
| TONBURY | 0445 | 1159 | | |
| TONNA | 0546 | 0508 | 0462 | |
| TOPFIELD | 1205 | 1204 | 1203 | 0497 |
| | 0505 | 0506 | | |
| TPS | 0570 | | | |
| TPS PLATINUM | 1178 | | | |
| TRIAD | 0435 | 0437 | 0533 | 0489 |
| TRIASAT | 0480 | | | |
| TRIAAX | 0439 | 0479 | 0565 | 0609 |
| | 0619 | | | |
| TWINNER | 0610 | 0611 | | |

U

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| UNIDEN | 0534 | | | |
| UNISAT | 0419 | 0456 | | |
| UNITOR | 0444 | 0424 | | |
| UNIVERSUM | 0439 | 0483 | 1156 | 0475 |
| | 0487 | | | |

V

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| VANTAGE | 1254 | | | |
| VARIOSTAT | 0439 | | | |
| VECTOR | 0468 | | | |
| VENTANA | 0552 | | | |
| VIA DIGITAL | 0568 | | | |
| VIA SAT | 0568 | | | |
| VISIOSAT | 0594 | 0444 | 0462 | 0586 |
| | 0593 | 0595 | 0596 | 0597 |
| VIVANCO | 0536 | 0624 | | |
| VORTEC | 0405 | | | |
| V-TECH | 0437 | 0435 | 0515 | 0537 |

W

| | | | | |
|----------|------|--|--|--|
| WEVASAT | 0508 | | | |
| WEWA | 0508 | | | |
| WINERSAT | 0444 | | | |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| WISI | 0435 | 0437 | 0438 | 0439 |
| | 0508 | 0533 | 0538 | 0539 |
| | 0540 | 0597 | 0625 | 0626 |
| | 0627 | 0628 | 0629 | |

| | | | | |
|------------|------|--|--|--|
| WITTENBERG | 0415 | | | |
| WOORISAT | 0409 | | | |
| WORLDSAT | 0631 | | | |
| WYSI | 1156 | | | |

X

| | | | | |
|--------|--|------|--|--|
| XTREME | | 1147 | | |
|--------|--|------|--|--|

Z

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| ZEHNDER | 1137 | 1235 | 1234 | 1138 |
| | 0428 | 0437 | 0635 | 0541 |
| | 0631 | 0632 | 0409 | 0424 |
| | 0496 | | | |
| ZINWELL | 0485 | | | |
| ZODIAC | 0407 | | | |

DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.)

A

| | | | | |
|--------|------|--|--|--|
| APEX | 0911 | | | |
| ARENA | 0923 | | | |
| ASPIRE | 0952 | | | |

B

| | | | | |
|-------------------------|------|--|--|--|
| BLUE NOVA INTERNATIONAL | 1051 | | | |
|-------------------------|------|--|--|--|

C

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| CENTRIOS | 0951 | | | |
| CMI | 0923 | | | |
| COBY | 1051 | | | |
| CYBERCOM | 0923 | | | |
| CYBERHOME | 0912 | | | |
| CYBERMAXX | 0895 | 0905 | 0906 | 0923 |
| | 0959 | 1071 | 1117 | |
| CYTRON | 0895 | 0905 | 0906 | 0923 |
| | 0959 | 1071 | 1117 | |

D

| | | | | |
|--------|------|--|--|--|
| DENVER | 1051 | | | |
| DUAL | 0923 | | | |

E

| | | | | |
|-------|------|--|--|--|
| ELTAX | 1051 | | | |
|-------|------|--|--|--|

| | | | | |
|---------|------|--|--|--|
| EMERSON | 1057 | | | |
|---------|------|--|--|--|

G

| | | | | |
|----------|------|------|------|--|
| GO-VIDEO | 0383 | 1059 | 1061 | |
|----------|------|------|------|--|

H

| | | | | |
|---------|------|--|--|--|
| HB | 1089 | | | |
| HITACHI | 0387 | | | |

I

| | | | | |
|-----|------|--|--|--|
| ILO | 0959 | | | |
|-----|------|--|--|--|

J

| | | | | |
|-----|------|------|--|--|
| JVC | 1058 | 1072 | | |
|-----|------|------|--|--|

K

| | | | | |
|-------|------|--|--|--|
| KENDO | 0923 | | | |
|-------|------|--|--|--|

L

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| LG | 0907 | | | |
| LIFE | 1117 | | | |
| LIFETEC | 0895 | 0905 | 0906 | 0923 |
| | 0959 | 1071 | 1117 | |
| LITEON | 1056 | 1059 | 0959 | |
| LUMATRON | 1051 | | | |

M

MAGNAVOX 0979 0980
MEDION 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117
MICROMAXX 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117
MICROSTAR 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117
MUSTEK 0383

O

OCEANIC 1089

P

PACKARD BELL 0940 1052
PANASONIC 0403
PHILIPS 0979 0980 1080 1128
PHOCUS 1063
PIONEER 0977 1084
PRO2 0895 0905 0906 0923
0959 1071
PROVISION 1051

R

RTL 0923

S

SAMPO 1051

Decoder

A

AUSTAR 1224 0494

B

BMB 0636
BT 0554

C

CABLE AND WIRELESS 0606
CABLECRYPT 0474
CABLETIME 0448 0449 0450
CANAL PLUS 0474
CLYDE CABLEVISION 0452
COMCRYPT 0474

SAMSUNG 1112 1050
SANYO 1060
SCHAUB LORENZ 1089
SHARP 1055
SONY 0987 0988 0989

T

TANGENT 1051
TARGA 1115 0959 0891 1117
0907 1121
TCM 0923
TELEDEVICE 1051
TEVION 0890 0891 0895 0905
0906 0923 0959 1065
1071 1117
THOMSON 0360 0359 1078
TINY 1051
TOSHIBA 0973 0983 0362 1111
TRANS-CONTINENTS 1051

Y

YAKUMO 0905
YAMAHA 0979 0980

Z

ZENITH 0907

CRYPTOVISION 0458

E

EURODEC 0603

F

FILMNET 0474
FILMNET CABLECRYPT 0474
FILMNET COMCRYPT 0474
FOXTEL 1224 0602
FOXETL IQ 1225

G

GEC 0452
GI 0494 0554

I

IMPULSE 0554

J

JERROLD 0554 0494

K

KABELVISION 0554

L

LYONNAISE 1183

M

MARMITEK 0636

MELITA 0554

MNET 0602 0474

MOTOROLA 0494

MOVIE TIME 0551

MULTICHOICE 0474 0602

N

NOKIA 0564

NOOS 1143 1158 1175 1183

NTL 0606 1200

NUMERICABLE 0603

O

OPTUS 1224 0494

P

PACE 0606

PHILIPS 0487

PIONEER 0518 0521

PVP 0554

S

SAGEM 0604

SAMSUNG 1148

SCIENTIFIC ATLANTA 0524 0525

SMART 1174

STS 0551

T

TELE+1 0474

TELEPIU 0474

TELEWEST 0606 0554

THOMSON 1189

U

UNITED 0554

UPC 1143 1175 1184

V

VIRGIN MEDIA 0606

VISIONETICS 1185

VISIOSAT 0487

HDD-DVR

HDD Digitale Videorekorder (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc.)

A

AMSTRAD 0555

ARCON 1144

ARION 1238

B

BSKYB 0555

BUSH 1261

C

CANAL SATELLITE 0599

CANAL+ 0599

COMAG 1231

CONRAD 1156

CYBERCOM 0412 0423 0514

CYBERMAXX 0905 0412 0423 0514
0644 0653 1130 0959
1071 1117

CYTRON 0905 0412 0423 0514
0644 0653 1130 0959
1071 1117

D

DIGIFUSION 0647

DIGIHOME 1262
DMT 0412
DREAMBOX 0658
DUAL 0412 0423 0514

E

EHOSTAR 0659
EMTEC 1096 1097
EUROSKY 1156

F

FORCE 0553
FORTEC STAR 0470
FOXTEL IQ 1225
FREEBOX 1182

G

GLOBO 1156
GOODMANS 1261

H

HB 1214
HIRSCHMANN 1156
HITACHI 1262
HOMECAST 1223
HUMAX 1260 1259 1250 0651
HYUNDAI 0486

I

ILO 0959

J

JVC 1072

K

KATHREIN 1221 1197
KOSCOM 1144

L

LASAT 1156 1157
LIFE 1117
LIFESAT 0412 0423 0514
LIFETEC 0905 0412 0423 0514
0644 0653 1130 0959
1071 1117
LG 1800 1798 1117

LITEON 0959
LOGIK 1263
LORENTZEN 1156
LOEWE 1399

M

MARMITEK OCTOPUS 0655
MEDION 1800 1798 1257 0905
0412 0423 0514 0644
0653 1130 0959 1071
1139 1115 1181 1117
MICROMAXX 0905 0412 0423 0514
0644 0653 1130 0959
1071 1139 1117
MICROSTAR 0905 0412 0423 0514
0644 0653 1130 0959
1071 1117
MORETV 0644 1130 1181

N

NEUF TELECOM 1196
NEUF TV 1196

P

PACE 1225 0555 0453
PACKARD BELL 1052
PANASONIC 0403
PHILIPS 1775 1128 0242
PHOCUS 1063
PINNACLE 0654
PIONEER 0977
PRO2 0905 0412 0423 0514
0644 0653 1130 0959
1071
PROCASTER 0905

R

RADIX 1152

S

SAGEM 0599 1143 1158
SAMSUNG 1112
SCHAUB LORENZ 1214
SCHWAIGER 1231 1157 1156 1152
1132 0514 0412
SIEMENS 1157
SKARDIN 1160
SKY 1151

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| SKY DIGITAL | 0555 | | | |
| SKY+ | 0555 | | | |
| SKYMASTER | 0412 | 0506 | 1165 | 1159 |
| | 1160 | | | |
| SKYPEX | 1156 | | | |
| SMART | 1246 | 1244 | | |
| SM ELECTRONIC | 0412 | 0506 | 1165 | 1159 |
| | 1160 | | | |
| SONY | 0987 | 0988 | 0989 | |

T

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| TARGA | 1115 | 1117 | 1195 | |
| TCM | 0412 | 0423 | 0514 | |
| TECHNIKA | 1262 | | | |
| TECHNOTREND | 1230 | | | |
| TELEFONICA | 1227 | | | |
| TEVION | 0890 | 0905 | 0412 | 0423 |
| | 0514 | 0644 | 0653 | 1130 |
| | 0959 | 1065 | 1071 | 1117 |

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| THOMSON | 0532 | 0242 | 0326 | 1156 |
| | 1078 | | | |
| TIVO | 0242 | | | |
| TONBURY | 1159 | | | |
| TOPFIELD | 1204 | 1203 | 0506 | |
| TOSHIBA | 0983 | 1111 | | |
| TVONICS | 1263 | | | |

U

| | | | | |
|-----------|------|--|--|--|
| UNIVERSUM | 1156 | | | |
|-----------|------|--|--|--|

W

| | | | | |
|------------|------|--|--|--|
| WHARFEDALE | 1262 | | | |
| WYSI | 1156 | | | |

Y

| | | | | |
|--------|------|--|--|--|
| YAKUMO | 0905 | | | |
|--------|------|--|--|--|

TV/VCR Kombinationen

A

| | | | | |
|------|------|------|--|--|
| AIWA | 0248 | 0291 | | |
| ALBA | 0245 | 0248 | | |

B

| | | | | |
|--------------------|------|------|--|--|
| BAIRD | 0245 | | | |
| BASIC LINE | 0245 | | | |
| BESTAR | 0245 | | | |
| BLACK PANTHER LINE | 0245 | | | |
| BUSH | 0245 | 0248 | | |

C

| | | | | |
|-----------|------|------|--|--|
| COMBITECH | 0248 | | | |
| CONDOR | 0245 | | | |
| CROWN | 0245 | | | |
| CYBERCOM | 0248 | 0291 | | |
| CYBERMAXX | 0248 | 0291 | | |
| CYTRON | 0248 | 0291 | | |

D

| | | | | |
|---------|------|------|--|--|
| DAEWOO | 0245 | | | |
| DAYTRON | 0245 | | | |
| DUAL | 0248 | 0291 | | |

E

| | | | | |
|-----|------|--|--|--|
| ESC | 0245 | | | |
|-----|------|--|--|--|

G

| | | | | |
|-----------------|------|------|--|--|
| GENERAL TECHNIC | 0248 | | | |
| GOLDSTAR | 0261 | | | |
| GOODMANS | 0245 | 0283 | | |
| GRANDIN | 0245 | | | |

H

| | | | | |
|--------|------|--|--|--|
| HINARI | 0248 | | | |
|--------|------|--|--|--|

I

| | | | | |
|------------|------|------|--|--|
| INNO HIT | 0245 | | | |
| INNOVATION | 0248 | 0291 | | |
| ITV | 0245 | | | |

K

| | | | | |
|-------|------|--|--|--|
| KENDO | 0245 | | | |
|-------|------|--|--|--|

L

| | | | | |
|-------|------|--|--|--|
| LENCO | 0245 | | | |
| LG | 0261 | | | |
| LIFE | 0291 | | | |

LIFETEC 0248 0291
LUMATRON 0245

M

MAGNUM 0291
MATSUI 0248
MEDION 0248 0291
MICROMAXX 0248 0291
MICROSTAR 0248 0291

O

ORION 0248 0283

P

PORTLAND 0245
PRO2 0248 0291
PROSONIC 0245

R

ROADSTAR 0245

S

SABA 0245
SAISHO 0248
SAMSUNG 0312
SAVILLE 0248
SCHNEIDER 0245 0264
SONOKO 0245
STANDARD 0245

T

TCM 0248 0291
TEVION 0248 0291
THOMSON 0245

U

UNITED QUICK STAR 0245

V

VIDEON 0248

TV/DVD Kombinationen

(TV/DVD Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & TV-Code)

DVD & TV

A

AKAI 1082 & 1410
AUDIOSONIC 1062 & 0090

B

BEKO 1064
BROKSONIC 0920

C

CYBERCOM 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
CYBERMAXX 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
CYTRON 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228

D

DUAL 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
DURABRAND 0933 & 0228
1085 & 1006
1085 & 1007
1086 & 1008
1087 & 1008
1088 & 1009

G

GERICOM 1064

H

H & B 0343 & 0228
HB 1089 & 1011

I

INTERTRONIC 0894

L

| | | | |
|---------|--------|------|--|
| LIFETEC | 0894 | | |
| | 0343 & | 0228 | |
| | 0924 & | 0210 | |
| | 0933 & | 0228 | |

M

| | | | |
|--------|--------|------|--|
| MEDION | 0894 | | |
| | 0343 & | 0228 | |
| | 0924 & | 0210 | |
| | 0933 & | 0228 | |
| | 1001 | | |

| | | | |
|---------|------|--|--|
| MEMOREX | 0920 | | |
|---------|------|--|--|

| | | | |
|-----------|--------|------|--|
| MICROMAXX | 0894 | | |
| | 0343 & | 0228 | |
| | 0924 & | 0210 | |
| | 0933 & | 0228 | |

| | | | |
|-----------|--------|------|--|
| MICROSTAR | 0894 | | |
| | 0343 & | 0228 | |
| | 0924 & | 0210 | |
| | 0933 & | 0228 | |

| | | | |
|----------|--------|------|--|
| MT LOGIC | 1062 & | 0090 | |
|----------|--------|------|--|

O

| | | | |
|---------|--------|------|--|
| OCEANIC | 1089 & | 1011 | |
|---------|--------|------|--|

| | | | |
|-------|------|--|--|
| ORION | 0920 | | |
|-------|------|--|--|

P

| | | | |
|---------|--------|------|--|
| PHILIPS | 0339 & | 0181 | |
|---------|--------|------|--|

| | | | |
|--------|------|--|--|
| PHOCUS | 1064 | | |
|--------|------|--|--|

| | | | |
|------|--------|------|--|
| PRO2 | 0894 | | |
| | 0343 & | 0228 | |
| | 0924 & | 0210 | |
| | 0933 & | 0228 | |

| | | | |
|---------|------|--|--|
| PROVIEW | 1001 | | |
|---------|------|--|--|

S

| | | | |
|--------|------|--|--|
| SANSUI | 0920 | | |
|--------|------|--|--|

| | | | |
|---------------|--------|------|--|
| SCHAUB LORENZ | 1089 & | 1011 | |
|---------------|--------|------|--|

T

| | | | |
|-----|--------|------|--|
| TCM | 0343 & | 0228 | |
| | 0924 & | 0210 | |
| | 0933 & | 0228 | |
| | 1119 | | |

| | | | |
|--------|--------|------|--|
| TEVION | 0894 | | |
| | 0343 & | 0228 | |
| | 0924 & | 0210 | |
| | 0933 & | 0228 | |
| | 1064 | | |

| | | | |
|---------|------|--|--|
| TOSHIBA | 0920 | | |
|---------|------|--|--|

V

| | | | |
|--------|--------|------|--|
| VESTEL | 1771 & | 0215 | |
|--------|--------|------|--|

DVD/VCR Kombinationen

(DVD/VCR Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & VCR-Code)

DVD & VCR

A

| | | | |
|------|------|--|--|
| APEX | 0949 | | |
|------|------|--|--|

B

| | | | |
|-----------|------|--|--|
| BROKSONIC | 0920 | | |
|-----------|------|--|--|

0967

C

| | | | |
|------------|--------|------|--|
| CINEVISION | 0375 & | 0256 | |
|------------|--------|------|--|

| | | | |
|----------|------|--|--|
| CYBERCOM | 0338 | | |
|----------|------|--|--|

0375 & 0256

| | | | |
|-----------|------|--|--|
| CYBERMAXX | 0338 | | |
|-----------|------|--|--|

0896

0906

| | | | |
|--|--------|------|--|
| | 0375 & | 0256 | |
|--|--------|------|--|

| | | | |
|--------|------|--|--|
| CYTRON | 0338 | | |
|--------|------|--|--|

0896

0906

0375 & 0256

D

| | | | |
|--------|------|--|--|
| DAEWOO | 0971 | | |
|--------|------|--|--|

| | | | |
|------|------|--|--|
| DUAL | 0338 | | |
|------|------|--|--|

0375 & 0256

E

| | | | |
|---------|--------|------|--|
| EMERSON | 0339 & | 0231 | |
|---------|--------|------|--|

0375 & 0256

F

| | | | |
|-------|--------|------|--|
| FUNAI | 0339 & | 0231 | |
|-------|--------|------|--|

G

| | | | |
|----------|------|---|------|
| GO-VIDEO | 0338 | | |
| | 0367 | | |
| | 0971 | | |
| GOLDSTAR | 0375 | & | 0256 |

H

| | | | |
|---------|------|---|------|
| HITACHI | 0387 | & | 0231 |
|---------|------|---|------|

J

| | | | |
|-----|------|--|--|
| JVC | 0400 | | |
|-----|------|--|--|

L

| | | | |
|---------|------|---|------|
| LG | 0907 | | |
| | 0375 | & | 0256 |
| LIFETEC | 0338 | | |
| | 0896 | | |
| | 0906 | | |
| | 0375 | & | 0256 |

M

| | | | |
|-----------|------|---|------|
| MAGNAVOX | 0914 | & | 0285 |
| MEDION | 0338 | | |
| | 0896 | | |
| | 0906 | | |
| | 0375 | & | 0256 |
| MICROMAXX | 0338 | | |
| | 0896 | | |
| | 0906 | | |
| | 0375 | & | 0256 |
| MICROSTAR | 0338 | | |
| | 0896 | | |
| | 0906 | | |

HTIB

(Home Cinema Systeme benötigen einen einzelnen DVD-Code oder einen DVD & Audio-Code)

DVD & AUDIO

A

| | | | |
|------|------|--|--|
| AIWA | 0377 | | |
| AMW | 1054 | | |

0375 & 0256

P

| | | | |
|-----------|------|---|------|
| PANASONIC | 0970 | | |
| PHILIPS | 0969 | & | 0285 |
| PIONEER | 1084 | | |
| POLAROID | 0949 | | |
| PRO2 | 0338 | | |
| | 0896 | | |
| | 0906 | | |
| | 0375 | & | 0256 |

S

| | | | |
|-------------|------|---|------|
| SAMSUNG | 0338 | | |
| | 0963 | | |
| SANSUI | 0920 | | |
| SANYO | 0378 | & | 0258 |
| SILVERCREST | | | 0256 |
| SONY | 0402 | | |
| SYLVANIA | 0339 | & | 0231 |

T

| | | | |
|---------|------|---|------|
| TARGA | 0375 | & | 0256 |
| | 0907 | | |
| | 0375 | & | 1041 |
| TCM | 0338 | | |
| | 0375 | & | 0256 |
| TEVION | 0338 | | |
| | 0896 | | |
| | 0906 | | |
| | 0375 | & | 0256 |
| TOSHIBA | 0362 | | |

Z

| | | | |
|--------|------|---|------|
| ZENITH | 0375 | & | 0256 |
|--------|------|---|------|

CYBERCOM 0334
 0372
 0344 & 0775

CYBERMAXX 0334
 0372
 0344 & 0775
 1069
 1066
 1118

CYTRON 0334
 0372
 0344 & 0775
 1069
 1066
 1118

D

DUAL 0334
 0372
 0344 & 0775

DURABRAND 0375

F

FISHER 0378

J

JVC 0662
 0964

K

KOSS 0373

L

Lenco 1774
 LENOXX 0931
 LG 0972
 LIFE 1118
 LIFETEC 0334
 0372
 0344 & 0775
 1069
 1066
 1118

M

MEDION 0334
 0372
 0344 & 0775
 1069
 1066
 1118

MICROMAXX 0334
 0372
 0344 & 0775
 1069
 1066
 1118

MICROSTAR 0334
 0372
 0344 & 0775
 1069
 1066
 1118

N

NORCENT 0948

O

ONKYO 0975

P

PANASONIC 0974
 PHILIPS 0370 & 0734
 PIONEER 0968
 0976

PRO2 0334
 0372
 0344 & 0775
 1069
 1066

S

SAMSUNG 0919
 SONY 0986

T

TARGA 0972
 0375 & 1041

TCM 0334

| | | | | |
|--------|--------|------|--|------|
| | 0344 & | 0775 | | 1069 |
| TEVION | 0334 | | | 1066 |
| | 0372 | | | 1118 |
| | 0892 | | | |
| | 0917 | | | |
| | 0918 | | | |
| | 0344 & | 0775 | | |

W

| | | | | |
|----------|--|------|--|------|
| WELLTECH | | 1098 | | 1105 |
|----------|--|------|--|------|

Zusätzliche Set-Top Boxen

Web & Computer TV

| | | | | |
|--------------|------|--|------------|----------------|
| BUSH | 0039 | | PANASONIC | 0542 |
| CYBERLINK | 1101 | | PINNACLE | 1199 1201 1202 |
| GERICOM | 0443 | | PREMIERE | 0542 |
| HAUPPAUGE | 1198 | | TELEFONICA | 1227 |
| NOW TV | 1186 | | THOMSON | 0603 |
| PACKARD BELL | 1101 | | | |

Media Receiver

| | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|
| SONY NETWORK MEDIA RECEIVER | 0446 | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|

Scart Switch Box

| | | | | |
|------------|------|--|-----------|------|
| COUNTRYMAN | 1168 | | SKARDIN | 1169 |
| FUNK | 1170 | | SKYMASTER | 1169 |
| MARMITEK | 0641 | | VIVANCO | 0684 |

Digital Set Top Box

| | | | | |
|-----------|------|--|---------|----------------|
| ADECQ | 1340 | | TEVION | 0650 0645 0423 |
| EHOSTAR | 0657 | | YUNG FU | 1166 |
| SKYMASTER | 1166 | | | |

Sonstige Set Top Box

| | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|
| PARDY LIGHT BOX | 1171 | | | |
|-----------------|------|--|--|--|

Entertainment Box

| | | | | |
|-------------|-----------|--|--------|------|
| EMTEC | 1096 1097 | | DMA | 1228 |
| HOME SERVER | 1228 | | MEDION | 1228 |

Video On Demand

| | | | | |
|---------|------|--|--|--|
| MAXDOME | 1239 | | | |
|---------|------|--|--|--|

Laser Disc

D

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|
| DENON | 0252 0318 | | | |
|-------|-----------|--|--|--|

G

| | | | | |
|---------|------|--|--|--|
| GRUNDIG | 0318 | | | |
|---------|------|--|--|--|

M

mitsubishi 0318

N

NAD 0318

DVB-T

DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

A

ADECQ 1226
ALBA 0451 0646
ARCOM 1242

B

BUSH 1261 0647 0451 0032
BRAIN WAVE 0476

C

CANAL + 1177
COMAG 1229
CYBERMAXX 0645 0650
CYTRON 0645 0650

D

DIGENIUS 0645
DIGIFUSION 0647
DIGIHOME 1262
DIGIO2 1150
DIGIPAL 1218
DMT 0412
DURABRAND 0526

E

ECHOSTAR 0657
EMTECH 0476

F

FREEBOX 1182
FREEVIEW 0447 0451 0453 0457
0482 0512 0513 0519
0526 0532 0600 0646
0647 0648 0649 0651

P

PIONEER 0318

T

TELEFUNKEN 0318
THORN 0322

G

GbSAT 0476
GERICOM 0443
GOODMANS 1261 0526 0451
GOODWAY 1163 1164
GRUNDIG 0512 1172

H

HAUPPAUGE 0482
HB 1011 1211 1213 0476
HITACHI 1262 0526
HOMECAST 0476
HUMAX 0651

I

INTERSTAR 0476

J

JEPSEN 0476
JVC 0526

K

KATHREIN 1197

L

LABGEAR 0513
LASAT 1156
LIDCOM 0451
LIFETEC 0645 0650
LOGIK 1263

M

MARMITEK OCTOPUS 0655

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| MATSUI | 0649 | 0526 | 0451 |
| MEDION | 0645 | 0650 | |
| MICO | 1135 | | |
| MICROMAXX | 0645 | 0650 | |
| MICROSTAR | 0645 | 0650 | |

N

| | | | |
|-------|------|------|--|
| NOKIA | 0519 | 0531 | |
| NOOS | 1183 | | |

O

| | | | |
|------------|------|------|------|
| OCEANIC | 1011 | | |
| OGGLE | 1136 | | |
| ON-DIGITAL | 0527 | 0531 | 0620 |
| OPTEX | 0656 | | |

P

| | | | |
|-----------|------|------|--|
| PACE | 0453 | 0527 | |
| PACIFIC | 0526 | | |
| PANASONIC | 0072 | 0403 | |
| PHILIPS | 0600 | | |
| PIONEER | 0457 | 0620 | |
| PREMIERE | 0600 | 0519 | |
| PRO2 | 0645 | 0650 | |

R

| | | | |
|-------|------|--|--|
| REBOX | 0476 | | |
|-------|------|--|--|

S

| | | | |
|-------|------|------|--|
| SAGEM | 0648 | 1143 | |
|-------|------|------|--|

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| SCHAUB LORENZ | 1011 | 1211 | 1212 | 1213 |
| | 0476 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| SCHWAIGER | 1156 | 1229 | 1173 | 0630 |
| SHARP | 0059 | | | |
| SKARDIN | 0656 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| SKYMASTER | 1166 | 1165 | 1164 | 1163 |
| | 1140 | 0656 | 0412 | |

| | | | | |
|-------|------|------|------|------|
| SMART | 1247 | 1245 | 1242 | 1165 |
| | 1133 | | | |

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| SM ELECTRONIC | 0412 | 0656 | 1165 | 1163 |
| | 1164 | | | |

| | | | | |
|------|------|--|--|--|
| SONY | 0447 | | | |
|------|------|--|--|--|

T

| | | | | |
|-----|------|------|------|--|
| TCM | 1413 | 1017 | 1119 | |
|-----|------|------|------|--|

| | | | | |
|----------|------|--|--|--|
| TECHNIKA | 1262 | | | |
|----------|------|--|--|--|

| | | | | |
|-----------|------|--|--|--|
| TECHNISAT | 1218 | | | |
|-----------|------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------|------|--|--|--|
| TECHNOTREND | 1173 | | | |
|-------------|------|--|--|--|

| | | | | |
|---------|------|--|--|--|
| TELEVES | 0476 | | | |
|---------|------|--|--|--|

| | | | | |
|--------|------|------|--|--|
| TEVION | 0645 | 0650 | | |
|--------|------|------|--|--|

| | | | | |
|---------|------|------|--|--|
| THOMSON | 0427 | 0532 | | |
|---------|------|------|--|--|

| | | | | |
|----------|------|------|--|--|
| TOPFIELD | 1204 | 0506 | | |
|----------|------|------|--|--|

| | | | | |
|-----------|------|------|------|--|
| TOP-UP TV | 0527 | 0531 | 0657 | |
|-----------|------|------|------|--|

| | | | | |
|---------|------|--|--|--|
| TVONICS | 1263 | | | |
|---------|------|--|--|--|

W

| | | | | |
|------------|------|--|--|--|
| WHARFEDALE | 1262 | | | |
|------------|------|--|--|--|

| | | | | |
|----------|------|--|--|--|
| WORLDSAT | 0476 | | | |
|----------|------|--|--|--|

Y

| | | | | |
|---------|------|--|--|--|
| YUNG FU | 1166 | | | |
|---------|------|--|--|--|

Sonstige

Audio Verstärker/Tuner/Receiver

| | | | | |
|---------------|------|------|------|--|
| CENTRUM | 0692 | | | |
| CRITERION | 0775 | | | |
| CYBERCOM | 0841 | 0775 | 0776 | |
| CYBERMAXX | 0841 | 0775 | 0776 | |
| CYTRON | 0841 | 0775 | 0776 | |
| DENON | 1048 | 0779 | 0781 | |
| DUAL | 0841 | 0775 | 0797 | |
| ELTA | 0667 | 0668 | | |
| GRUNDIG | 0697 | 0698 | 0727 | |
| HARMON/KARDON | 0682 | | | |
| KENWOOD | 0761 | | | |

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| LIFETEC | 0841 | 0775 | 0776 | |
| LINN | 0857 | | | |
| MARANTZ | 0727 | | | |
| MEDION | 0841 | 0775 | 0776 | |
| MICROMAXX | 0841 | 0775 | 0776 | |
| MICROSTAR | 0841 | 0775 | 0776 | |
| NAD | 0735 | 0736 | 0737 | 0738 |
| | 0799 | 0800 | | |
| NUVO | 0862 | 0863 | 0864 | 0865 |
| ONKYO | 0785 | 0792 | 0793 | 0826 |
| PHILIPS | 0734 | 0846 | 0727 | |

| | | | |
|-----------|------|------|-----------|
| PRO2 | 0841 | 0775 | 0776 |
| SANSUI | 0727 | | |
| SCHNEIDER | 0791 | | |
| SHERWOOD | 0782 | | |
| SONY | 0739 | 0740 | 0755 0757 |
| | 0758 | 0759 | 0760 |
| TCM | 0841 | 0775 | 0776 0806 |
| TEAC | 0794 | 0796 | |

| | | | |
|---------------------|------|------|-----------|
| TECHNICS | 0764 | 0777 | 0788 |
| TEVION | 0775 | 0776 | 0815 0817 |
| | 0841 | | |
| THEORIE & ANWENDING | | | 0805 |
| THOMSON | 0842 | 0766 | |
| XANTECH | 0867 | | |
| YAMAHA | 0883 | 0882 | 0839 0838 |
| | 0724 | 0752 | 0770 0771 |
| | 0772 | | |

Kassettenrekorder

| | | | |
|---------------|------|------|--|
| AIWA | 0790 | | |
| DENON | 0780 | | |
| GRUNDIG | 0729 | 0698 | |
| HARMON KARDON | 0681 | | |
| KENWOOD | 0761 | | |
| MAGNAVOX | 0729 | | |
| MARANTZ | 0729 | | |
| NAD | 0799 | | |
| ONKYO | 0784 | | |

| | | | |
|----------|------|------|------|
| PHILIPS | 0729 | | |
| SANSUI | 0729 | | |
| SHERWOOD | 0783 | | |
| SONY | 0754 | 0755 | 0756 |
| TEAC | 0794 | | |
| TECHNICS | 0764 | 0777 | 0786 |
| THOMSON | 0842 | | |
| YAMAHA | 0724 | 0772 | |

MINI Systeme

| | | | | |
|-------------|------|------|-----------|--|
| AIWA | 0773 | 0774 | | |
| CYBERCOM | 0852 | 0858 | 0704 0745 | |
| | 0808 | 0810 | 0820 0819 | |
| CYBERMAXX | 0852 | 0858 | 0704 0745 | |
| | 0808 | 0810 | 0811 0812 | |
| | 0820 | 0819 | | |
| CYTRON | 0852 | 0858 | 0704 0745 | |
| | 0808 | 0810 | 0811 0812 | |
| | 0820 | 0819 | | |
| DUAL | 0852 | 0858 | 0704 0745 | |
| | 0797 | 0820 | 0819 | |
| E-BENCH | 0811 | | | |
| ELTA | 0693 | 0745 | | |
| GRUNDIG | 0707 | | | |
| INSIGNIA | 0731 | | | |
| INTERTRONIC | 0811 | | | |
| LIFE | 0879 | 0823 | 0811 | |
| LIFETEC | 0879 | 0823 | 0852 0858 | |
| | 0704 | 0745 | 0808 0810 | |
| | 0811 | 0812 | 0820 0819 | |
| MEDION | 0879 | 0823 | 0731 0728 | |
| | 0852 | 0858 | 0704 0745 | |
| | 0808 | 0810 | 0811 0812 | |
| | 0820 | 0819 | | |

| | | | | |
|-------------|------|------|-----------|--|
| MICROMAXX | 0852 | 0858 | 0704 0745 | |
| | 0808 | 0810 | 0811 0812 | |
| | 0820 | 0819 | | |
| MICROSTAR | 0852 | 0858 | 0704 0745 | |
| | 0808 | 0810 | 0811 0812 | |
| | 0820 | 0819 | | |
| PIONEER | 0753 | | | |
| PRO2 | 0852 | 0858 | 0704 0745 | |
| | 0808 | 0810 | 0811 0812 | |
| | 0820 | 0819 | | |
| SAMSUNG | 0768 | | | |
| SHARP | 0789 | | | |
| SILVERCREST | 0828 | 0811 | 0829 0868 | |
| SONY | 0741 | | | |
| TCM | 0879 | 0880 | 0852 0858 | |
| | 0704 | 0745 | 0808 0810 | |
| | 0811 | 0820 | 0819 0694 | |
| | 0823 | 0824 | 0825 | |
| TEVION | 0879 | 0823 | 0852 0858 | |
| | 0704 | 0745 | 0808 0810 | |
| | 0811 | 0812 | 0820 0819 | |
| | 0821 | 0822 | | |
| WELLTECH | 0881 | 0852 | 0810 0820 | |
| | 0819 | 0694 | 0803 0811 | |
| | 0827 | | | |

Sonstige

| | | | |
|-------------|------|--|--|
| APPLE IPOD | 0885 | | |
| AUDIO COMBI | 0844 | | |

| | | | |
|-----------|------|------|--|
| CAR RADIO | 0861 | | |
| CDR | 0847 | 0675 | |

DBS 0845
INTERNET RADIO 0670
iPOD 0884

SWITCH BOX 0684
VIDEO CD 0840

Code-Suche nach Handelsname

TV

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION / MAGNUM
- 2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORDMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

VCR

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

SAT

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVATION / GALAXIS
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 PACE / ECHOSTAR
- 4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORDMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN

MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr

Hotline: 01805 - 668 688

Fax: 01805 - 665 566 . . . **0180call**

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Minute.)

Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

www.medion.de